

## pvc檐沟厂家 pvc落水系统 pvc屋面天沟

产品名称	pvc檐沟厂家 pvc落水系统 pvc屋面天沟
公司名称	潍坊蒂美建材有限公司
价格	15.00/米
规格参数	蒂美DMI:pvc 5.2k:135mm 山东:k型
公司地址	山东昌乐县昌乐城南崔家庄工业园
联系电话	86-0536-6257587 18366300060

### 产品详情

成品天沟落水系统的安装需要专门的工作人员，我们知道，天沟落水系统安装起来还是比较简便的，同时并不需要特殊的工具，有效的缩短工期，并且雨水斗是经过特别的设计，这样另雨水槽定位的更加准确。

雨水槽（檐槽）安装：

- 1、我们在安装雨水槽的时候，一定要将雨水槽水平放置，在雨水槽安装位置打水平，从起始端开始到末端用墨汁弹线。
- 2、我们一定要将雨水槽平稳的放在地上或者是脚手架上，并在雨水槽下水平装雨水斗的位置，用切割机切一个与雨水斗下水口一样大小的口子。
- 3、将雨水斗缓慢插入雨水槽至下水位置。
- 4、在雨水槽上安装吊接器；按顺序插入并掌握好间距，两只相邻吊接器之间的距离为40~50CM；
- 5、用电钻（6号钻头）在弹线位置按40~50CM的间距打好洞，并敲进膨胀管。
- 6、将雨水槽放置在已弹线位置，调整好“吊接器”间距，然后用相应的不锈钢镙丝将吊接器和雨水槽固定檐口上。
- 7、遇上雨水槽转角，需用“卡接器”连接“阳角”、“阴角”（注：双壁不用），雨水槽与雨水槽连接部分也需用“卡接器”连接。
- 8、檐槽安装的过程中，为防止漏水，锁毕器、卡接器等相应的配件上必需打上硅胶。

9、下水口处的水平斜度应保持5-10度，有利于排水的畅通。

10、在瓦形弧度大时应尽量放置雨水斗在10米以内一个。

#### 雨水管（方管）安装：

1、从包装袋中取出雨水方管，放在地上或脚手架上。

2、在雨水槽的下水位置上吊上线锤，使之垂直于地面，并在这垂直的位置上选择好定位点，保持好间距（即定位器与定位器的间距在110CM ~ 130CM之间）。

3、用电钻在定位点打好洞，并敲进膨胀管。

4、在雨水斗位置用“引流器”向内侧引下雨水方管，贴墙垂直引下，用定位器固定并掌握好间距；在引流器的左右两侧用相应的不锈钢螺钉固定。

5、在引流器、接口器连接方管处用硅胶粘接。

6、安装过程中如果遇到穿墙板的情况，请在缝隙处灌注砂浆，等砂

山东蒂美建材有限公司

电话：0536-6257587

18366300060

传真：0536-6732979

邮箱：yuyue@sddmjc.com

地址：山东昌乐县城南工业园

网址：www.sddmjc.com