

宁夏家装宁夏精品家装夏精品家装

产品名称	宁夏家装宁夏精品家装夏精品家装
公司名称	宁夏腾龙设计装饰工程有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	银川市银古路银川长城装饰市场 2 # 厅三楼
联系电话	6189077

产品详情

宁夏装修公司前十名哪家比较好?临近交房，越来越多的朋友开始准备装修了。当然在装修之前，肯定很多业主朋友都会在网上搜索各种装修方面的问题，比如“宁夏装修公司哪家好”，“银川装修公司前十名”，亦或者搜索“银川装修公司推荐哪家好”等等的一些问题，然而朋友们有没有发觉，其实我们每次搜索出来的结果其实都有很大的差距。

银川装修公司前十名排名，宁夏腾龙设计装饰工程有限公司排名最靠前。排名主要按照“公司文化”“公司规模”“工地多少”“施工质量”“口碑”“公司核心优势”来区分。

宁夏腾龙设计装饰工程有限公司成立于二〇〇三年，是一家专业从事室内外装饰设计、工程施工等为一体的大型综合装饰公司。公司具有国家乙级装饰设计资质和乙级施工资质。主要承接酒店、商业空间、办公空间、娱乐空间等装饰工程。公司自成立至今已发展成为一家专业服务于室内外装修设计、工程施工等为一体的具有独立法人资格的优秀企业，公司设有设计部、工程部、行政部、财务部等;凭借创新的国际化设计理念，独特的商业艺术观，已成功地在宁夏地区为不同类型的酒店、办公厂房、居家别墅等提供了高标准的专业服务，并获得了客户的一致好评。

装修的顺序：

1前期设计——2主体拆改——3水电改造——4木工——5贴砖——6刷墙面漆——7厨卫吊顶——8橱柜安装——9木门安装——10地板安装——11铺贴壁纸——12散热器安装——13开关插座安装——14灯具安装——15五金洁具安装——16窗帘杆安装——17拓荒保洁——18家具进场——19家电安装——20家居配饰装修

装修要注意的地方：

(一)、水电

1、防水施工宜采用涂膜防水2、防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做3、防水施工完成后要做2次蓄水试验4、浴室防水层应该不低于1.8米5、地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水6、地漏要用防臭地漏7、冷热水管左热右冷8、水管尽量不要从地上走9、冷水管在墙里要有1CM的保护层，热水管是1.

5CM，因此槽要开得深10、装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度，这样管子不会露出来11、烧菜只有几分钟，洗菜要很久，水斗一定要买大的12、龙头和台盆要配套，弄不好就装不上去了13、马桶安装不能用水泥，要用硅胶14、马桶、龙头安装好后要注意保护15、买马桶时要考虑马桶的坑距16、洗衣机要考虑是上排水还是下排水17、卫生间里最好不要装电话，容易受潮18、卫生间里的镜子要先考虑好尺寸，否则镜前灯很容易就装高了19、卫生间管道最好留检修孔20、强电弱电不能穿在同一根管子里21、左零、右相上接地22、电源插座距地300，开关1.4米23、开关不要装在门背后24、插座多多宜善25、大功率电器用16A插座，如电烤箱等26、暗盒要用好的27、暗盒一定要和面板配套，否则有可能装不上28、PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%29、卧室的空调不要对着床30、空调洞要考虑向外倾斜，否则雨水会进来31、灯尽量考虑双控32、卫生间最好安装防溅插座33、阳台上要考虑个插座34、电线槽要横平竖直，排好照，以后用起来方便35、公用烟道要装止逆阀36、买来的电器一定要好好让工人看说明书37、说明书和保修卡等资料一定要留好

(二)、泥工

38、水泥超过出厂期三个月就不能用了39、不同品种、标号的水泥不能混用40、黄砂一定要用河砂，用嘴尝味道就知道了41、墙地砖要浸水两小时以上，阴干后才能贴42、墙地砖宁可多买几片，不要少买，否则容易出现色差43、一面墙上不能有两排非整砖44、擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理45、地面贴大理石(浅色)，石材背面要做防水46、阳角处要割45度角47、地砖要向地漏处倾斜，否则容易积水48、墙砖碰到管道口要采用套割的形式，这样看起来还是整块的砖49、地面大理石宜干铺50、地砖一定要耐脏，防滑，不要光为了好看51、亚光瓷砖难清理52、阳台地砖要注意排水方向

(三)、木工

53、地龙骨最好用烘干落叶松54、大的木板材买来后就要锯开风干55、木工进场先要弹房子水平线56、花色面板一进来就要买油漆刷一遍，防止被弄脏57、吊扇不能装在吊顶龙骨上58、花色面板施工时要预先挑色59、吊顶的吊筋距离墙边不得大于30060、石膏板要用沉头自攻螺丝固定，进入板面1~2MM，并做防锈处理，不能用枪钉61、石膏板钉子之间的距离不得大于20062、石膏板要与墙有3MM的缝，以便进行防裂处理63、石膏板阳角处最好做阳角条保护64、木门的上下冒头处要刷油漆65、卫生间门套的底部要刷一下防水66、房门的大小应该一致67、家具尽量不要让木工做，做也做不好的68、橱柜尽量买整体的，木工做不好，设计也不行69、各中尺寸一定要考虑好，改起来就比较麻烦了70、自己做的移门不要做暗轨道，以后没办法维修的71、卫生间小的话尽量做移门，不要做开门，占地方72、吃不准的木工活一定要与工头多交流，千万不能让他们自作主张73、钱在手里是硬道理74、家里有小孩，玻璃要少用75、一定要让工人好好看图纸76、厨房抽屉很有用77、地板木龙骨平整度是5MM78、毛地板要铺成30度或45度，板和板之间留2~3MM，缝要错开79、地板和墙之间要留8~10MM的缝80、复合地板长度超过8M时要考虑伸缩缝81、尽量少用中密度板做门套82、铰链和五金一定要用好的83、浴霸要装在木龙骨上，不能直接装在吊顶上

(四)、油漆工

84、中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水，否则容易出现色差85、石膏板接缝处要上绷带86、墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好87、原来墙面有的腻子最好铲除，或者刷一遍胶水封固88、尽量买知名品牌的油漆，装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用89、天气太潮湿，油漆不要刷90、油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行91、下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行92、金属面的油漆要做防锈处理93、天气太冷，油漆施工质量会差的94、门油漆时，要用美纹纸贴住铰链和门锁95、天太热，要注意通风96、贴墙纸时，要在墙上刷清油97、贴墙纸时，要把开关、插座的面板卸下来98、亮光、丝光的乳胶漆要一次完成，补的容易出现色差99、踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝100、磨砂玻璃要用报纸保护好