

# 外墙保温岩棉板，岩棉保温板，防火隔离带上产厂家

产品名称	外墙保温岩棉板，岩棉保温板，防火隔离带上产厂家
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

## 产品详情

联系人杨经理13785632300联系人杨经理13785632300联系人杨经理13785632300联系人杨经理13785632300联系人杨经理1378563230010 . 铺设钢丝网 窄幅钢丝网翻包翻包 水泥砂浆找平层 10.1固定锚栓前，铺设钢丝网，铺设时网的弯曲面应朝向墙面； 10.2单张钢丝网长度不宜大于6m； 10.3铺设网时，从中央向四周用抹子抹平，直至网完全嵌入抹面砂浆内； 10.4铺设钢丝网时钢丝网的弯曲面应朝向墙面，并从中央向四周用抹子抹平，直至钢丝网完全埋入抗裂砂浆内。 10.5钢丝网需要搭接时，必须满足80mm的搭接长度要求；加强型钢丝网只需对接，其对接边缘应紧密。 10.6在转角部位，钢丝网应该是连续的，并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于200mm，钢丝网重叠部分中间必须有抹面砂浆，严禁干搭接。 10.7保温墙体与非保温墙体(分户墙等)连接处，钢丝网应转包不小于200mm。 10.8 主楼底层外墙保温钢丝网按规范要求进行双层铺设。 12.2修补孔洞 1)当脚手架拆除后，应及时修补脚手眼、槽钢洞、穿墙件等孔洞，对墙体孔洞用相同的基层墙体材料分两次进行填补，并用1：3防水水泥砂浆抹平。 2)根据孔洞尺寸切割岩棉板并打磨其边缘部分，使之能严密封填于孔洞处。 3)待孔洞防水水泥砂浆凝固后，将岩棉板背面涂10mm厚的专用粘结剂，将岩棉板塞入洞中，注意不要在四周边沿涂专用粘结剂。 4)裁剪面积能覆盖整个修补区或大小的钢丝网，并与周边钢丝网搭接80mm。 5)涂抹底层抗裂砂浆，埋入修补的钢丝网，待表面不粘手时，再涂面层抗裂砂浆，厚度应与周边一致。 6)用湿毛刷将新旧表面不平整处整平，并将孔洞边缘刷平。 12.3分格条的设置 根据施工设计图纸的建筑立面图要求，按要求进行设置分格条。分格条采用粘贴法进行施工，即在保温板上用粘结剂进行粘贴，完成后面层砂浆应于分格条平齐，平整度不得超过1mm。 12.4女儿墙钢丝网翻包 女儿墙外墙保温施工时，将钢丝网沿女儿墙压顶翻包至内压顶低，阴角刮平嵌入水泥砂浆内，阳角做鹰嘴，距完成面3cm处设置滴水槽，滴水槽宽度为2cm。 施工重点根据施工设计图纸的建筑立面图要求，按要求进行设置分格条。分格条采用粘贴法进行施工，即在保温板上用粘结剂进行粘贴，完成后面层砂浆应于分格条平齐，平整度不得超过1mm。