

## 酚黄测试纸JAMESHHEAL706-720

产品名称	酚黄测试纸JAMESHHEAL706-720
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	380.00/包
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

## 产品详情

产品名称：JAMES H. HEAL 706-720 酚黄测试纸产品规格：100\*75mm/片，50片/包符合标准: EN ISO 105-X18:2007，M&SC20B产品详情:JAMES H.HEAL 酚醛黄变测试纸评估针对纺织品及皮革材料酚黄变的可能性，监视织物酚醛的敏感度，本试验仅适用预测与氧气或氮气反应引起的泛黄，可非常有效地控制白色或浅色织物的质量，但不适用其它原因造成的泛黄，如光照褪色，烟气褪色等诸如此类的原因。测试步骤:1. 把测试纸沿它的宽轴对半折迭,折好后的尺寸为50 毫米 × 75 毫米,与试样的尺寸一致。2. 将试样放在测试纸之间,并将该夹心结构(=材料+测试纸)置于两块玻璃片之间，(一次测试中最多只能测试5个夹心结构加一块对照用的纺织样品)。3. 把此包裹(=一定数量的夹心结构)用不含2，6-二叔丁基-4-硝基酚的聚乙烯塑料薄膜严密地裹三层,并用透明胶密封。4. 把此包裹放入耐汗支架中.5. 把一个重量为45 牛顿(约4.5 公斤)的砝码放在耐汗支架顶部.旋紧侧面螺丝以使砝码重量固定在材料上.固定好后,移开附加的砝码6. 将耐汗支架放入 $50 \pm 2$ 的烘箱中，持续16 小时。7. 达到要求的时间后，从烘箱中取出该包装，冷却至室温。