

# 南宁市皖江K11防水实力厂家批发品质有保证

产品名称	南宁市皖江K11防水实力厂家批发品质有保证
公司名称	南宁市皖江建材有限公司
价格	30.00/桶
规格参数	K11防水:5kg/桶
公司地址	南宁市江南区沙井街道南乡村九组，经营场所： 南宁市江南区沙井街道南乡村十组A4栋（注册地址）
联系电话	18169647035 18169647036

## 产品详情

### 产品概述

### 编辑

K11防水涂料，有独特的、非常活跃的高分子聚合物粉剂及合成橡胶、合成苯烯脂等所组成的乳液共混体、加入基料和适量化学助剂和填充料，经塑炼、混炼、压延等工序加工而成的高分子防水材料、选用进口材料和国内优质辅料，按照国家行业标准最高等级批示生成的优质产品，列为国家建设部重点推广产品。

K11防水1三种。

### K11防水浆料施工

#### 1、涂料配制

配料称量必须准确，每次称量误差不得超过  $\pm 5\%$ 。

配比：

通用型K11防水浆料配比：添加剂：粉料=0.36：1；

柔韧性K11（I）防水浆料配比：添加剂：粉料=0.80：1；

柔韧性K11（II）防水浆料配比：添加剂：粉料=0.68：1；

按比例、按顺序先将添加剂倒入容器，然后倒入粉料，并同时采用电动搅拌钻搅拌，充分搅拌至无沉淀的膏状。

判断是否均匀标准：浆料没有生粉团达到均匀。

拌匀后需放置5-10分钟，再搅拌一下才能使用；

操作过程中应保持间断性的搅拌，以防止沉淀。

## 2、基层的处理准备

基层检查合格后，应进行清扫表面浮灰、灰砂及砂砾疙瘩，然后润湿再进行下一道工序施工。

## 3、增强层和节点处理

增强层主要针对施工部位的薄弱环节，即是容易造成渗漏的部位。采取加强处理，提高防水安全性能，保证防水效果。

在需增强的部位，如阴角、管口部位，应先用水泥砂浆做成小圆弧状，再涂刷柔韧性K11防水浆料1遍，粘贴无纺布后再涂刷第2遍。

需铺设胎体增强材料部位，可待增强涂层干燥后，将裁剪好的胎体材料平铺，再用K11防水浆料粘贴。

## 4、涂料的涂刷施工

当涂膜层厚度在1.5mm以内，应分二遍施工；在1.5~2.0mm应分三遍施工。涂刷第一遍后，待初步干固以后（间隔2~4小时）再涂第二遍。

判断初步干固标准：墙壁手感已干、触动不脱落为准。地板需时略长，视人行走不会破坏防水层为准。

涂刷应从平面最低处开始距上料口最远处开始，立面与平面同需施工时，应先立面后平面。

按照一次搅拌的数量和一次涂刷的厚度要求，对施工面进行划分，控制每次搅拌的材料在该面积上用完，以保证涂层厚度的准确性。

平面涂刮施工时，将拌匀的涂料按用量均匀地倒在基面上，用刷子将它刮匀，在平面上前后两度的涂刮应相互垂直。立面涂刷施工时，毛刷的涂刷方向应采用由下往上的施工操作，注意流到阴角部位的浆料要及时刮走，避免因堆积过厚引起开裂。

5、当第一遍涂层干固能上人进行第二遍施工前，应逐处细致检查涂刮质量，检查有否漏涂和砂眼，并及时补上。

6、待初步干固后，应采用喷雾状的形式进行淋水养护，以达到最佳效果。

7、雨、雪和大风天不得施工，雾天须待露水收干后再施工，施工两小时内不得下雨，如施工时遇雨应采取防雨措施。

8、在K11防水层上作保护层时，应使之粘结牢固。当采用聚乙烯泡沫板作保护层时应粘牢，采用水泥砂浆、细石砼、块体等刚性保护层施工时，运输车不得直接在防水层上行走或用铁揪等尖物直接碰击防水层。

施工用量

防水层涂刷二遍，厚度约1mm，其浆料用量为：

- 1、通用型K11防水浆料：2.0kg/m<sup>2</sup>。
- 2、柔韧性K11（I）防水浆料1.8kg/m<sup>2</sup>。

#### 工程质量要求和验收

1、涂层施工完成后，刚性保护层施工前。应对涂膜防水层进行全面细致的检查，对检查发现的气孔、刮痕、刺破、损坏处应立即进行修补，完成后的防水层不得渗漏。

2、检查各涂层间不得有砂眼。

3、已完工的防水层，养护7天后，有条件时应进行24小时闭水试验，也可在雨后或淋水24小时检查有否渗漏。

1. 产品包装：10kg/桶20kg/桶

2. 贮存方法：存放于阴凉干燥处，严禁暴晒、雨淋。

3. 保质期：包装在正常存放条件下保质期12个月。