

sbs沥青改性防水卷材

产品名称	sbs沥青改性防水卷材
公司名称	山东禹工防水材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	禹工:001 sbs沥青:002 山东寿光:003
公司地址	寿光
联系电话	15266619910

产品详情

施工工艺

(一) 基层要求：

基层必须平整、清洁、干燥、含水率应小于9%，然后用冷底子油均匀地涂刷基层表面，带起干燥后方可施工。

(二) 卷材铺贴顺序方向：

顺序为先低跨、后高跨；同等高度先远后近；同一平面从低处开始铺贴。铺贴方向为屋面坡度<3%时平行于屋脊的方向铺贴；坡度在3%-15%之间时平行或垂直于屋脊方向铺贴；坡度 15%时垂直于屋脊的方向铺贴。

(三) 铺贴方法：

1、热熔法：用火焰喷枪或其他加热工具对准卷材地面和基层均匀加热，待沥青开始熔化并呈黑色光亮状态时，边烘烤边铺贴卷材，并用压辊压实。同时应注意调节火焰大小和速度，使沥青温度保持在200-250之间。施工完毕后，应在用冷粘剂对搭接边进行密封处理。

2、冷粘法：用橡皮刮板将高聚物改性沥青胶粘剂或玛蹄脂等冷粘剂均匀涂刷在基层表面，并控制厚度均匀，边铺卷材变用橡皮辊子推展卷材以便排除空气至压实。当环境温度低于15 时，应采用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。

(四) 搭接处理：

长边搭接时单层防水纵横向搭接宽度应 100mm，双层防水应 80mm；短边搭接时单层应 150mm，双层应 100mm。同时，粘贴要均匀，不可漏溶或涂料，应有少量多余的热熔沥青或冷粘剂，积出并

形成条状。

(五) 检查验收：

施工完毕后要进行彻底检查，确保防水面无鼓泡、皱折、脱落和大的起壳现象，做到平整、美观、从而保证卷材的防水寿命。在有条件的情况下，应进行注水试验。