

护墙板在室内的任何空间都可以运用。

产品名称	护墙板在室内的任何空间都可以运用。
公司名称	江西盛广饰材有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	
公司地址	江西省九江市瑞昌市黄金工业园西园
联系电话	0792-4888811 13767225277

产品详情

护墙板应当怎样施工

一、丈量墙面

丈量墙面长宽度，依据护墙板规范，计算出所需护墙板的整数块，剩余空间用护墙板拼板结束，拼板应分配在端部为宜。

二、踢脚线设备

将踢脚线挂钩用胀大螺丝或钢钉固定在墙上。挂钩孔与地上的间隔为 195px，每隔 1500px 固定一只钩，然后将一端已加工成45°角的踢脚线挂到挂钩上。湿度高的区域，两根踢脚线结合须留出恰当的伸缩缝，特别在放家私的墙角，伸缩缝应考虑多一些。

三、护墙板设备

将护墙板从左到右刺进踢脚线内，初步块应从墙角开凹槽向墙角。在距护墙板上口37.5px处(板宽中心)安上胀大螺钉或钢钉，留神螺钉不能显露护墙板面。施工中尚遇到电源开关等时，可用凿子凿出略小于开关的洞，遇到柱子时可用阳角。在腰线凹槽内涂上专用胶，数分钟后插到凹凸面，在墙角处有必要45°对角。

四、全高型护墙板设备

先将榜首块护墙板的凸槽锯掉，用刨子刨平，然后从墙角初步，槽凸出有些每隔1500px安一枚122.500000

0000001px(1.5in) 的钢钉，槽楔相接处无须涂胶。每拼一块都有必要用锤子敲紧，并用尺子校对，终究一块需在护墙板欠好涂上专用胶。

五、顶角线的设备

顶角线可以经过两端涂上专用胶，粘到顶角处，再摆开数分钟，然后再紧紧粘上。

施工注意事项

- 1、防止面层的斑纹紊乱、色彩不匀、锋芒不直、外表不平、接缝处有黑纹及接缝不严等：首要因为不留神选择布料和操作粗心。应将木种、色彩、斑纹一同的运用在一个房间内：在面板设备前，应先设计好分块规范，并将每一分块找方找直后试装一次，经调整修补后再正式钉装。
- 2、防止护墙板压顶条粗细不一、凹凸不平、劈裂等：首要是因为不留神选择粗细一同和色彩近似的木压条。操作前应拉线查看护墙板顶部是不是平直，如有疑问及时纠正。
- 3、防止接头不严不平或开裂：首要是因为木材含水率大，单调后缩短构成。不平的要素往往是因为钉子过小、钉距过大，和漏涂胶粘剂等。