

销售-黑河外墙高密度岩棉板-专业生产厂家

产品名称	销售-黑河外墙高密度岩棉板-专业生产厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 厚度:30-150mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

销售-黑河外墙高密度岩棉板-专业生产厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

[外墙岩棉板](#)干挂怎么安装?

外墙岩棉板在使用前先要设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料，板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。

岩棉保温板铺设自上而下相互联接，玻璃棉板应按顺序铺设，当遇到门窗洞口时，应符合相关图集要求。防火不燃玻棉铺贴完毕后检查岩棉保温板的锚固点、平整度及相连板块之间粘接质量，合格后方可进行干挂石材工作。

外墙岩棉板面锚固及表面处理锚固：在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用 8X120mm的锚固螺进行锚固，采用电锤在外墙钻孔，孔径为10mm;孔深为120-130mm(含保温板厚度)，将塑料膨胀螺栓安装并坚固，使玻璃棉板与外墙面紧密结合。锚固点坚固后应低于玻璃棉板表面1~2mm。锚固

点的布置方式：在玻璃棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。

销售-黑河外墙高密度岩棉板-专业生产厂家

锚栓件的安装纵向间距300mm，横向间距400mm，梅花形布置，基层墙体转角处加密至间距200mm，并满足设计及相关标准的要求。

还有很重要的一点系统防水及特殊部位的处理

当遇到窗门洞口时，板材长度、宽度按墙体部位现场确定玻棉板的长宽。

岩棉保温板的防水防潮也非常重要：每块玻棉板用塑料袋小包装，安装前检查塑料袋是否有破损，如有破损附加好的小塑料袋；在玻棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前，用塑料布苫盖好，防止下雨渗漏于玻棉板内侧；玻棉板转角处裸漏玻棉板的部位，使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固；石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。

销售-黑河外墙高密度岩棉板-专业生产厂家