

天津CarryWatch防震标签销售

产品名称	天津CarryWatch防震标签销售
公司名称	天津凯瑞奇科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市南开区科研西路2号金辉大厦。
联系电话	022-60502330 13516117595

产品详情

carrywatch新版在标识上增加了流水号条码，可起到防更换的作用，对运输货物起到更完善的保护。之前有客户反应承运方在托运过程中将货物粗暴装卸过，为逃避责任，在目的地购买同样的标识更换上。增加流水号条码后，托运方可以在运单上或以传真的方式告知收货方标识的流水号，以便收货方核实。

碰撞显示标签carrywatch Label又称为消锅贴，是一张八角形的强力胶贴标签，主要贴于货物的外包装箱上，在指示器所受的外力超出其设定范围时，中间的晶管便会由白色转为红色。carrywatch标签通过特定的冲击设计起作用，经济、广泛地用于运输过程货物的监视，其适用范围从生产监视到保证运输。CarryWatch标签作为一种活性的运输标签，要求参与运输过程的操作人员的高度注意。

CarryWatch标签为精确、有效地监控敏感产品的安全运输填补了空白。此标签和我们具有的技术支持，为产品包装和分配提供了有效的参考。简单地说，CarryWatch标签意味着减少弊端，而减少弊端就意味着减少损坏事件、降低成本。

它可以：

a.精确指示包装运输中违反运行规程的来源b.降低50%以上货品存放与运输的损耗率c.保证货品品质d.令货

品受到小心对待e.评估包装技术

适用范围

碰撞指示标签用来监察和避免货物在运输途中受到过分震动或碰撞，它们被广泛用于影印设备、摄影器材、电视、电脑、DV、电子设备、音响设备、电话通信设备、汽车发动机及零部件、玻璃制品、精密部件、家具、灯饰、生物制品、血库、化学物品、显影液、航空航天设备、航天通讯、航空网络服务器系统。

>> 影印设备、摄影器材、电视、电脑、DV、电子设备

电子产品的发展日新月异，产品的外形趋向迷你，即轻、薄、小。除了外观要求美观、无瑕疵之外，电子产品要求功能强大，因此产品内部的组件可以说是精细非常，一个小部件的移位或丢失都可能令产品失效，所以电子产品的运输中对震荡与碰撞力的要求较高。

>> 音响设备、电话通信设备

发烧友都知道，一套高级音频或视频设备是非常昂贵的，这些设备包括喇叭振膜、高刚性音箱、线性相位响应高音驱动单元，设备性能要求有足够的响度、均匀的声场分布、合适的混响时间、良好过渡特性的频率特性，高级音响的共性就是声音重播传真度高，达到原汁原味，在运输当中如果震荡过大或曾经倾倒，效果一定大打折扣，所以，一定要防碰撞及防倾斜。

>> 汽车发动机及零部件

汽车部件中以发动机的运输为主，汽车发动机的进气管需要根据发动机转速及负荷情况恰当地控制空气的流动和旋流，并需要气门缸盖能产生强的旋流，既要保证工作的精确性又要提高防爆震等级，以提升发动机的工作效率；而且，整车运输中，车子表面的光洁无瑕是首要的，绝不能有刮花与凹陷。因此，运送当中对碰撞力度的要求非常高。

>> 玻璃制品

玻璃工艺的成熟，令它的使用范围非常广泛，玻璃制品包罗万有，有镜子、各种器皿、仪器、工艺品等，这些产品对于外观的要求都非常高，即使是小小的撞伤

瑕疵也不能有。但玻璃的性质属脆性，相当易碎，表面的刮、压、磨等都可能产生裂痕及划痕，或其他问题，因此在运输的外包装上大多会标明小心轻放字样，防止震荡与撞击是运输首要要求。 >> 精密部件

精密仪器包括各类测量测绘仪器、光学仪器、以及各类精密零部件，在运输过程中绝对不能受到过分撞击，因为：其一，它们价格不菲；其二，各种仪器制作相当精密，部件中的某一部分移位或丢失，用后所得结果是差之毫厘，缪之千里。

>> 家具

家具的材料以皮、革、布料、绒、高级木材为主，作为家居及办公场所的摆设品，绝不允许有划花、裂痕、人为凹陷、缺角等问题出现，运输中要求能有效保护家具在运送过程中安然无恙，隔离所有外力撞击及磨损。

>> 灯饰

灯饰材质以易碎易损的物质居多，如玻璃、水晶、塑胶等。发展至今，灯饰已俨然成为摆设中的艺术品，如果表面出现裂痕、划痕等问题，销售便难以进行。大型灯饰制作非常精细，手工繁复，如果某一部件丢失，修复相当困难，因此，灯饰运输需防震、防撞。

>> 航空航天设备、航天通讯、航空网络服务器系统

太空宇航部件涉及到火箭、直升机、战斗机等领域，其中的部件包罗万有，有航空航天推进、航空航天设备、通讯、网络服务器系统、备份飞行控制、安全数据链接、驾驶舱控制系统、电气布线系统、刹车/着陆控制系统、飞机状态控制系统等等，其中的每一部件在运送当中都要求绝对安全可靠，因此对于碰撞、倾斜等的要求非常高。

选择

规则：选择指示标签取决于货品的体积（长*宽*高）和货品的重量；体积越大，

重量越重的货物选择越敏感的类型。其他还应考虑在内的因素——· 包装材料；包装设计相当稳当，而且货损率较低时，可以选用敏感度较低的类

型；· 货品本身的精细度；如果货品相当精致，对运输的要求很高时，就要选用敏感
度高的类型；· 产品受保护点及重量中心；产品设计较特别时，比如头重脚轻型，运输的要求
也相对较高，相应地，应该选择敏感度高的类型。

用法

把标签的背胶撕开，贴于适当的位置。规则：总是把标签贴于货物外包装箱的右上角；越重的货物，标
签所贴位置越低

。

天津CarryWatch碰撞显示标签销售\河北CarryWatch碰撞显示标签销售\湖南

CarryWatch碰撞显示标签销售\济南CarryWatch碰撞显示标签销售\内蒙

CarryWatch碰撞显示标签销售\沈阳CarryWatch碰撞显示标签销售\吉林

CarryWatch碰撞显示标签销售\哈尔滨CarryWatch碰撞显示标签销售\长春

CarryWatch碰撞显示标签销售\郑州CarryWatch碰撞显示标签销售\合肥

CarryWatch碰撞显示标签销售\南昌CarryWatch碰撞显示标签销售\浙江

CarryWatch碰撞显示标签销售\武汉CarryWatch碰撞显示标签销售\长沙

CarryWatch碰撞显示标签销售\成都CarryWatch碰撞显示标签销售\重庆

CarryWatch碰撞显示标签销售\上海CarryWatch碰撞显示标签销售\北京

CarryWatch碰撞显示标签销售\江苏CarryWatch碰撞显示标签销售\福建

CarryWatch碰撞显示标签销售\湖北CarryWatch碰撞显示标签销售