

MODF光纤总配线架厂家出售

产品名称	MODF光纤总配线架厂家出售
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:MODF光纤总配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

MODF光纤总配线架厂家出售----宁波品悦通信设备有限公司

现在，有些通信布线系统通信设备厂商已经推出了专用的冷轧材，但从图片看仿佛需要占用额外的机柜/桥架空间，这也许对于减小线间干扰有益，但同时要求机柜/桥架具有更大的空间。这一点对于每个机柜中需要容纳数百根双绞线时，是需要施工前有所考虑的。

MODF光纤总配线架详细介绍、OMDF光纤总配线架（宁波品悦通信制造）OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格（288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架）（Opticalfiber Main Distribution frame，简称OMDF）。OMDF的功能多样化。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

MODF光纤总配线架厂家热销：机房、机柜内部理线方法

由于机柜型配线架已经成为机房配线架的主体，理线将主要涉及机柜型配线架的美观。

当线缆进入机房后，会沿着桥架进入机柜配线架或壁挂配线架。理线是指在机房的进线孔至配线架的模块孔之间，将线缆理整齐。

早期的布线工程中不考虑理线，原因是那时的布线成功概率不高（听说1994年有些布线工程仅达到65%左右），需要更换线缆和沿线缆检查故障位置。

机柜内的水平双绞线位于机柜的后侧。过去，这些双绞线不进行整理，或进行简单的绑扎后立即上配线架，那时，从机柜的背后看去，水平双绞线就象瀑布一样垂荡在那里，或由数根尼龙扎带随意绑扎在机柜的两侧。大家关心的重点是每根双绞线的性能测试合格。

随着布线水平的提高，布线系统的工程商已经通过施工工艺及层层把关，有把握达到每根线都能够通过国家标准所要求的99%的性能测试合格率。这时，人们的注意力就转向了美观。

根据国标，垂直桥架内的线缆每隔1.5米应绑扎一次（防止线缆自重产生拉力造成线缆变形），对水平桥架内并没有要求。而终端面板、机柜、配线架、配线箱按照标准必须做到两底角平行，因此布线系统的美观就主要集中在机房内的线缆部分。

机房内的线缆往往会进入机柜配线架或壁挂配线架。因机柜配线架已经成为布线工程中的主流，在此将主要涉及机柜型配线架的理线工艺。

在机柜正面，生产厂商已经制造出了各种造型的配线架、跳线管理器等部件，其正面的美观已经不成问题。而机柜后侧的美观，往往不为人们所注意，造成工程完工后施工方（甚至是业主方）不敢让人参观机柜的内部。

MODF光纤总配线架详细介绍72芯功能模块使用：

72芯一体化机框

采用优质冷轧钢板加工成型，门板可翻转拆卸，每个72芯，内配2副六位导轨板，6块12芯一体化托盘

3.2 适配器座板/托盘

适配器座板

适合于SC或FC型光纤适配器的安装，可灵活接入SC或FC跳线/尾纤为便于日后维护和管理，减少配线工作量，建议以本地网为单位，每个单位只选用一种接头。

熔配一体托盘

12芯熔配一体化托盘为左、右出纤可调节设计，满足外缆的熔接、尾纤的存贮、跳纤终端等功能。托盘熔接盘。

光分纤箱施工

光分纤箱的安装时，需要确保箱体的稳固性，箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储

、分配，不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求，光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜，线缆引入孔处应使用防火泥进行密封。

1.5 光分路箱施工

光分路器箱施工时，需要使用到的工具有：熔纤机、酒精、功率计、OTDR测试仪、尾纤、剖线钳、光纤切割刀、斜口钳、水平尺、冲击钻、螺丝刀、波纹管、胶布、黑色胶布、软塑带、戒子刀、防火泥、铁皮钳、光功率计、笔式红光源等。

安装环境的检查：

一，光缆分纤箱，光分路箱的安装地点需根据设计文件施工。一般在楼宇内尽量选择物业设备间、车库、楼道、竖井、走廊等合适地点安装。

二，在安装光缆分纤箱、光分路箱时，需考虑好接下来光缆敷设的便利。特别是“薄覆盖”项目，需考虑二次施工时蝶形光缆如何布放入户。

三，以下位置不宜挂墙安装：

不稳固的、年久失修的墙壁。

装饰外墙、女儿墙等非承重墙。

临时设施的外墙。

影响市容市貌、影响行人交通以及其他不宜挂墙的位置。

空间狭窄不利于打开箱门、维护操作的弱电竖井。

第四，在实际安装位置周围还要注意设计文件要求安装箱体置的上方是否有水管等存在漏水的隐患，是否有高压线经过，是否容易阻碍行人通过等。

第五，户内安装光缆分纤箱/盒、光分路箱/框时要求箱/框底部距地面高度宜为1.2m~2.5m，具体结合现场情况。

第六、户外安装光缆分纤箱/盒、光分路箱/框时要求箱/框底部距地面高度宜为2.8m~3.2m，具体结合现场情况。

第七，竖井中安装光缆分纤箱/盒、光分路箱/框时要求箱/框底部距地面高度宜为1.0m~1.5m，具体结合现场情况。

第八，如果发现设计文件中安装位置存在问题，要及时通知监理单位或建设主管，不要盲目施工。

箱体安装位置需要符合设计要求，并且结合实际情况进行安装；箱体安装需用水平尺定位，利用箱体配件固定箱体，安装完毕之后，箱体必须达到稳固和水平的要求。

确定光缆进入箱体的位置。

1、室内安装的时候，光缆可以选择从箱体的上方进入，并在箱体的上方盘留3-5米，固定后套波纹管保护。

2、室外安装的时候，光缆必须从箱体的下方进入，并且盘留在箱体的左上方或者右上方盘留3-5米，固定后套波纹管保护，光缆在箱体的下方形成一个较大弧度的滴水弯，以便防止雨水顺着光缆进入箱体。

欢迎来到宁波品悦通信设备有限公司网站，我公司位于“海上丝绸之路”东方始发港、中国旅游城市—宁波市。

具体地址是浙江宁波市宁波品悦通信设备有限公司。联系电话是0574-63618503,联系手机是15336620995,主要经营我公司长期供应保安排，测试排，保安单元，卡接模块，2级，3级保安座，打线工具．数字配线架，网络模块，网络配线架，跳线架，理线架，光缆接头盒，光缆终端盒，分线盒，单元箱，适配器，跳线等．质量保证，价格优惠！

宁波品悦通信提供MODF光纤总配线架详细介绍现货供应，有需要的话请跟我们联系。