

光纤楼道箱产品图片

产品名称	光纤楼道箱产品图片
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:光纤楼道箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

光纤楼道箱产品图片---【宁波品悦通信设备有限公司】

快到6.18，新一轮的降价风暴再起，众多通信设备商家有着不同幅度的促销活动：各种满价换购、领券优惠、赠送延保服务和豪礼等等，现在购买相当划算，那目前都有哪些超值实惠通信产品值得选购呢？笔者为大家带来的这款产品是宁波品悦光纤楼道箱，这款光纤楼道是我公司研制开发的高容量、大密度、全正面操作的光纤楼道箱。目前宁波品悦通信设备有限公司正在超值优惠的热销，需要的朋友可以多关注一下！

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

光纤楼道箱产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中，特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用。上行连接配线光缆（Distribution Cable），下行连接入户光缆（Drop Cable），既具有传统光缆分纤箱的熔接、分光和配线功能，又能与iField智能施工工具及ODN网管配合使用，实现iODN的智能光纤管理和智能施工指导。

光纤楼道箱高质量产品热销其他的作用：

1. 光缆的固定和保护功能：光缆引入光纤楼道箱时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属防潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并

固定引入光纤熔接装置。

2. 光缆纤芯的终接功能:设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作,同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

光纤楼道箱高质量产品热销皮线光缆的施工:

(一) 建筑物内皮线光缆敷设要求

- 1、 敷设前必须彻底了解建筑物的结构、走线的路由。准确掌握可布线位置;
- 2、 确定现有线缆的位置和布放方式,尽可能使用原有路由。
3. 皮线光缆两端的预留长度应统一,不小于0.5m,不大于2m并且符合工艺要求。
- 4、 皮线光缆在布放时,应尽量减少转弯,不可避免时,转弯处应均匀圆滑,其曲度半径应符合: 敷设过程中皮线光缆弯曲半径不应小于40mm; 固定后皮线光缆弯曲半径不应小于15mm;
- 5、 皮线光缆两端应有统一的标识,标识上宜注明两端连接的位置。标签书写应清晰、端正和正确。
- 6、 皮线光缆室内走线应尽量安装在暗管、天花板、墙壁线槽内。
- 7、 皮线光缆应严格做到“防火、防鼠、防挤压”的要求。

(二) 皮线光缆在线槽内的敷设

- 1、 在安装线槽或PVC管时,首先要计算线槽或PVC管中将要布放的皮线光缆的数量,线槽的截面利用率不应超过50%,PVC管的管径利用率不超过60%,弯管的管径利用率不超过50%。
- 2、 采用PVC管进行墙壁敷设时,选择墙面合适部位确定皮线光缆的路由走向,穿管完成钉固后保持皮线光缆横平竖直;钉固时,应间距均匀以50cm为宜。
- 3、 皮线光缆在线管或线槽内,弯曲半径不应小于40mm,布放线管或线槽时,需将管线两端略向下倾斜,防止管内长期积水,光缆性能下降。

(三) 皮线光缆在各种场景下的入户方式

- 4、 皮线光缆采用墙面开孔方式入户:选择合适的入户位置,用 8mm电锤在用户墙面上进行过墙开孔,开孔标准为自用户室内往用户室外进行开孔,开孔方向是向下倾斜30度角,防止雨水倒灌至用户室内。
- 5、 皮线光缆在墙面孔或空调孔入户的:需在墙面孔或空调孔内外两侧安装过墙套管。皮线光缆通过过墙套管穿放入户。入户光缆在墙体入户处须留有“滴水弯”。

6、皮线光缆穿放完成后，需要用封堵填充胶泥对孔洞的空隙处进行填充封堵。封堵要平整、牢固。

7、墙壁波纹管保护光缆入户，将外墙的墙孔适当开，波纹管嵌入墙孔内部后用封堵填充胶泥进行填充封堵。波纹管开口处不得暴露在墙孔外。

2005年，品悦公司通过OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证，不断提升长飞公司综合管理水平，限度地减少工伤事故和职业病隐患。在增强企业凝聚力的同时，提高社会和经济效益。

2008年9月，品悦公司按照SA8000：2008标准建立了社会责任管理体系，于2009年6月通过法国必维国际检验集团认证，获得经社会责任国际机构守信的认证证书。该证书的获得，再一次体现了品悦公司作为全国光纤光缆制造企业负责任的社会形象。从成立之日起，品悦公司就十分注重企业品牌建设。不仅在公司内部建立了一整套完善的质量保证体系和销售服务体系，而且对客户定期进行回访，了解产品的使用情况，对客户反映的问题给予及时的反馈和协助，为用户提供优质的产品技术服务。

宁波品悦通信提供光纤楼道箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。