

8mm无石棉硅酸钙板10mm纤维增强水泥板

产品名称	8mm无石棉硅酸钙板10mm纤维增强水泥板
公司名称	唐山大丹板业有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:大丹板 型号:高密度
公司地址	河北省唐山市路南区新华西道88号宝升昌广场写字楼2305室
联系电话	13633368501

产品详情

8mm无石棉硅酸钙板10mm纤维增强水泥板硅酸钙大丹板施工工艺 1)施工工艺流程：弹线 划龙骨分档 安装龙骨 安装硅酸钙大丹板2)施工方法a.弹线：根据楼层标高水平线，根据房间设计的吊顶标高，沿墙四周弹顶棚底标高水平线，并沿顶棚的标高水平线在墙上划好龙骨分档位置线。b.安装吊筋:吊筋选用 8吊筋，一端与L30*3*40（长）的角钢片焊接，另一端钢筋头套50mm长的丝扣，并用 8的膨胀螺栓固定到结构顶棚上，间距为1200mm-1500mm，靠墙处离墙面的距离为200-300mm，当遇到通风管道较大，超过吊杆的间距要求时采用角钢架做主龙骨。安装吊筋前必须刷好防锈漆。c.安装主龙骨：主龙骨选用U C38的轻钢龙骨，间距为1200mm~1500mm，安装时采用龙骨配套的挂件与吊筋连接，挂件要与吊杆的套丝固定好，要求螺丝帽超出丝杆10mm。必须拉线将主龙骨预先调整整齐、标高一致，检查无误后下道工序。d.安装边龙骨：按墙面上的标高线在墙四周用水泥钉固定25*25烤漆龙骨，固定间距不大于300mm。安装边龙骨前需完成墙面腻子找平。e.安装次龙骨：根据硅酸钙大丹板的规格尺寸，确定T型次龙骨间距为600mm。当次龙骨长度需多根延续接长时，用次龙骨连接件，在吊挂次龙骨的同时，将相对端头相连接并且相邻次龙骨连接点应相互错开。安装次龙骨时挂卡件要与主龙骨连接牢固，次龙骨在十字交差点要求平整过度，不要出现错台或缝隙较大的情况。f.安装硅酸钙大丹板：硅酸钙大丹板常选用600*600*15mm半嵌式大丹板材或其他方式，安装天花大丹板时要按顺序依次安装，严禁野蛮装卸，安装时不要污染罩面大丹板。g.清理：硅酸钙大丹板安装完后，需用布把大丹板面全部擦试干净，不得有污物及手印等。

5.质量标准：1)主控项目：顶标高、尺寸、起拱和造型符合设计要求。大丹板的材质、品种、规格、图案和颜色符合设计要求。面大丹板安装必须牢固。吊杆、龙骨的安装间距，连接方式符合设计要求。2)一般项目：大丹板表面洁净、色泽一致、没有翘曲、裂缝和缺损。压条平直、宽窄一致。大丹板上的机电末端位置合理美观，与金属大丹板的交接吻合、严密。金属吊杆、龙骨的接缝均匀一致，角缝吻合，表面应平整、无翘曲。