

钢梁钢柱管道硅酸盐防火板10mm无石棉硅酸钙板

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 钢梁钢柱管道硅酸盐防火板10mm无石棉硅酸钙板 |
| 公司名称 | 唐山大丹板业有限公司 |
| 价格 | 1.00/张 |
| 规格参数 | 品牌:大丹板 型号:高密度 |
| 公司地址 | 河北省唐山市路南区新华西道88号宝升昌广场写字楼2305室 |
| 联系电话 | 13633368501 |

产品详情

钢梁钢柱管道硅酸盐防火板10mm无石棉硅酸钙板纤维增强防火包敷板

钢梁钢柱防火包敷规格型号：1200×2400×12 15、20mm 应用范围：钢结构的钢柱,钢梁,管道,建筑背面防火保护包敷领域。纤维增强防火板由防火水泥、云母、火山灰、防火纤维等多种防火物质组成，采用新工艺增加防火组分及相应添加剂，针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种专业防火板材。纤维增强硅酸盐防火板钢结构保护系统钢结构是一种技术先进、工业化程度高的结构形式，在工业与民用建筑中已得到越来越多的使用。然而，钢材的屈服强度随温度升高而下降，当温度达到 600 摄氏度时，普通结构钢的强度下降到常温下的 20 %左右。钢材的导热系数大 (约 58 15W / m k)，火灾下无保护的钢结构构件一般在 20 分钟内就超过 600

摄氏度，而导致结构部破坏或倒塌，因此，钢梁、钢柱结构的被动防火技术对钢结构的发展日显重要。

工字钢梁三面包敷防火保护安装说明 1 根据 H 型钢柱的实际尺寸裁切 C 型竖龙骨，U

型天地骨，水平横撑龙骨。 2 在 H 型钢柱腹板两侧，安装轻钢龙骨架。 3 在 H

型钢柱翼板外侧铺设岩棉，随后用纤维增强防火板将两侧的轻钢龙骨架进行拉结稳固。 4 在 H

型钢柱腹板两侧及轻钢龙骨架内岩棉。 5 用自攻螺钉将纤维增强防火板固定在轻钢龙骨架上，与 H

型钢柱翼板外侧的纤维增强防火板形成一个闭的包覆结构。 6 接缝处理，程序参考防火墙。