

塔城酚醛岩棉一体板定做批发厂家报价

产品名称	塔城酚醛岩棉一体板定做批发厂家报价
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	品牌:奥吉力 规格:1220*2440 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

塔城酚醛板外墙装饰一体板批发厂家，岩棉板 岩棉条 发泡水泥板
真金板网格布保温钉批发厂家，岩棉复合一体板 仿石面一体板 镀铝锌板一体板
120公斤岩棉一体板。额敏县 裕民县 托里县 和丰县保温材料批发。酚醛泡沫的导热系数在0.023左右（约是聚苯的1/2，聚苯板的传热系数在0.042左右）防火等级是不燃A级（可耐150 高温），同时价格与聚氨酯差不多。聚苯乙烯泡沫和聚氨酯泡沫都易燃，不耐高温，正受到消防部门的限制使用。酚醛防火保温板可以有效解决建筑防火保温问题，酚醛保温板在高温下不熔滴、不软化、发烟量低，不扩散火焰，耐火焰穿透，防火性能出色，并且具有良好的保温节能效果，将优异的防火性能与良好的节能效果集于一身，适合于外墙外保温。

（二）粘贴酚醛板1、粘贴酚醛板应自下而上进行，施工时风力不大于5级，雨季施工应采取保护措施。2、粘贴酚醛板时如墙体干燥应浇水湿润后施工。3、酚醛板粘贴采用点粘法，五个胶点在版面上均匀对称分布，压实后胶点平均直径保证在200mm以上，这样才能达到胶粘面积超过板面的40%。粘接胶浆厚度不应大于3~5mm。4、粘接酚醛板应垂直错缝，错缝长度不小于板宽的1/2，板间应对缝紧密，板缝宽度不大于1.6mm；板间高差不大于1mm，如板缝、高差超限，应用相应宽度的酚醛板条填实后抹平。5、板与板相接部位除外墙转角处外，严禁涂抹胶浆，每块板粘接完后应及时清除挤出的多余胶浆。门窗洞口角部，应采用整块酚醛板切割出洞口，不得拼接。在保温层的边缘部位，应用整块酚醛板粘接，不得用小块板拼接。7、遇有突出管线、预埋件时应用整块酚醛板套割吻合，不得用非整块板拼接。8、酚醛板表面打磨、找平、清扫等处理工作应在苯板施工完24小时后进行。9、需使用非标准规格的酚醛板时，应采用小手锯进行切割加工。10、酚醛板表面处理完后，安装塑料膨胀锚栓固定，锚栓数量按3-4根\M2设置，深入墙体40~60mm。11、自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与酚醛板表面齐整或略拧入一些，确保膨胀钉尾部回拧，使其与基层墙体充分锚固。（三）网格布安装 1、网格布在保温墙体下列部位应进行翻包：门窗洞管边或其它设备需穿墙的洞口，勒脚、阳台、雨篷、散水、女儿墙等部位。2、翻包网格布压于酚醛板底长度不应小于100mm，露出酚醛板长度不应小于200mm。（四）保护层的施工1、做保护层所用的护面胶浆的配比及拌制要求与粘接胶浆相同。砂料使用石英砂。2、保护层施工前应先清除版面的附属、杂质、浮尘等杂物，并请监理验收合格后方可进行下一步的施工。3、保护层的施工应自下而上进行，保护层完工后不得再开凿洞口。4、按相关要求2层以上保护层为“一布二浆”。粘贴网格布时应先在酚醛板上抹底层胶浆1.5mm-2mm厚，然后将预先裁好的网格布沿水平方向绷紧、捋平，立即用抹子

将其压入胶浆中，随即抹面层护面胶浆1.5~2mm厚，首层保护层为“二布三浆”。5、普通网格布的搭接长度不应小于100mm。6、网格布的裁剪应沿经纬线进行。7、在墙体外立面用酚醛板做成的装饰线条部位及墙面分格缝部位，网格布应连续进行。严禁在夏季阳光直射下进行保护层施工，护面胶浆终凝后应喷水养护3天，养生期间严禁撞击和震动。（五）质量保障：1、施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。2、对抹完聚合物砂浆的保温墙体，不宜随意开洞，如确实需要，应在墙体保护达到设计强度后，方可进行，安装物件后应立即修补恢复原状，并采取有效措施保证修补处的防水密闭措施。