

绍兴沥青瓦油毡瓦批发厂家

产品名称	绍兴沥青瓦油毡瓦批发厂家
公司名称	浙江易构科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	浩菲宇鸿:18906810358 标准:标准 易构:标准
公司地址	杭州市余杭区良渚街道安溪工业园
联系电话	0571-88088886 18906810358

产品详情

别墅瓦哪里卖，油毡瓦怎么卖，沥青瓦多少钱，玻纤沥青瓦工艺，沥青瓦品牌厂家，沥青瓦施工视频概况联络18906810358陈经理。

浩菲宇鸿品牌沥青瓦国内沥青瓦行业先驱，沥青瓦重点企业，省重点企业，三优企业，诚信企业

我厂自1999年投产至今，已和国内大型房产公司、事业单位、上市公司达成长期战略合作商，产品覆盖全国市县及乡镇村庄屋面广泛使用。

沥青瓦又称玻纤瓦，油毡瓦，玻纤胎沥青瓦。是应用于建筑瓦面防水的一种新型的屋面材料，它的使用范围并不只用于别墅，它可以用于只有能满足施工要求的水泥屋面厚度不低于100mm,木结构屋面不低于30mm的任何建筑，可操作性强，属于节能环保的一种屋面材料，一般使用年限在20年，双层要长一些，在30年。

沥青瓦施工费用及屋顶基层处理

一、施工费由于地方不同、施工难度不同，价格略有差异，通常屋面基本单层是5-6元每平方，双层大体7-8元每平方

二、基层

对基层的要求：

1、砼基层则必须用1：2水泥砂浆找平抹光，平整度控制在±5毫米。如果铺设防水层或者保温层，应先完工。待水泥砂浆找平层达到一定强度后，方可施工。如铺在木基层上，除满足使用条件外，板料厚度不小于20毫米，并保证基层平整度。

2、阴阳角（屋面凹沟或脊瓦线）必须顺直。

- 3、屋脊（屋栋）要保证水平。
- 4、屋面檐口四周必须同一水平。
- 5、在有高差屋面上应先施工好其他工程量，如贴墙面砖或粉刷涂料，通气管、避雷设施等突出屋面的构造。
- 6、在墙面与屋面交接处用1：2水泥砂浆或细石混凝土分次做好滴水线。
- 7、在烟道上方屋面交接处应做好双向排水细石混凝土找坡及滴水线。

三、铺贴顺序

一般最底层是防水层——保温层——细钢丝网——3CM水泥砂浆基层——沥青瓦。

沥青瓦的铺设方法

- （1）首先，将房顶用水泥沙浆找平，找平厚度为28?35mm；
- （2）铺设初始层沥青瓦，初始层沥青瓦粘结胶的面朝上，沿着屋顶面的坡底处直接铺设在屋顶面上，在有墙一端和檐口的位置，初始层沥青瓦伸出5?10mm，在两端部分距底边50.8mm和距侧边25.4mm的地方分别用一个钉子固定住，然后在这两个钉子之间沿水平方向均匀的再设置2个钉子；并弹好水平线；
- （3）铺设第一层沥青瓦，将第一张沥青瓦去掉167mm，接下来再用整张沥青瓦往下铺设，将第一层沥青瓦沿着有墙一端和檐口与初始层沥青瓦的边缘相对齐，在两端部分距底边60.8mm和距侧边35.4mm的地方分别用一个钉子固定住，然后在这两个钉子之间沿水平方向均匀的再设置2个钉子，并弹好水平线；
- （4）铺设第二层沥青瓦，第二层的第一张沥青瓦的侧面同第一层沥青瓦的侧面错开半个叶子，第二层沥青瓦的底边同第一层沥青瓦的装饰缝顶端齐平，利用弹在第一层沥青瓦上的水平线使第二层沥青瓦底边同檐口相平行，用钉子把第二层沥青瓦固定；
- （5）铺设第三层沥青瓦，剪掉第三层沥青瓦的第一张沥青瓦整个叶片，使它同第二层沥青瓦第一张错开，并且使第三层沥青瓦的底边同第二层沥青瓦的装饰缝顶端相齐平，接下来用整张第三层沥青瓦依次往下铺设固定；
- （6）铺设天沟上的沥青瓦，相交屋面的沥青瓦在两个屋面上同时向天沟方向铺设或者每个反面各自分开施工，都铺设到天沟中心线75mm处，然后先沿其中的一个屋面的边檐向上铺设天沟沥青瓦，并伸过天沟，使该层的最后一张天沟沥青瓦伸到相邻屋面至少300mm，然后沿相邻屋面的屋檐铺设天沟沥青瓦，同时要伸到天沟及搭接到先前铺设的天沟沥青瓦上，互相编织在一起，把天沟沥青瓦按紧在天沟里，用固定封闭式天沟的方法固定天沟沥青瓦；
- （7）铺设屋脊沥青瓦，先把屋顶上两个屋顶面已经向上铺设到斜脊和屋脊处的最后几张沥青瓦略作调整，使屋脊沥青瓦可以充分覆盖最顶层的沥青瓦，且与屋脊两侧屋面的搭接宽度相等，用钉子固定后，将外露的钉子上涂上沥青胶。