

防护网-护坡防护网价格-山体护坡防护厂家直销

产品名称	防护网-护坡防护网价格-山体护坡防护厂家直销
公司名称	安平县申万丝网制品有限公司
价格	20.00/平米
规格参数	申万:申万 5.0:2.0 安平:安平
公司地址	安平县南张沃村南50米处
联系电话	13483705888

产品详情

防护网-护坡防护网价格-山体护坡防护厂家直销

边坡被动防护网：RX—025型被动防护网安装说明

1、按设计并结合现场实际地形对钢柱和锚杆基础进行测量定位。现场放线长度应比设计系统长度增加约3~8%，对地形起伏较大，系统布置难沿同一等高线呈直线布置时取上限（8%）；对地形较平整规则，系统布置能基本上在同一等高线沿直线布置时取下限（3%）；在此基础上，柱间距可有设计间距20%的缩短或加宽调整范围。山体护坡防护网

2、基坑开挖(对覆盖层不厚的地方，当开挖至基岩而尚未达到设计深度时，则在基坑内的锚孔位置处钻凿锚杆孔，待锚杆插入基岩并注浆后才灌注上部基础砼；3、预埋锚杆并灌注基础砼(对岩石基础，2、3工序应为钻凿锚杆孔和锚杆安装，对砼基础，亦可在灌注基础砼后钻孔安装锚杆)。

4、基座安装：将基座套入地脚螺栓并用螺帽拧紧。

5、钢柱及上拉锚绳安装：（1）将钢柱顺坡向向上放置并使钢柱底部位于基座处；（2）将上拉锚绳的挂环挂于钢柱挂座上，然后将拉锚绳的另一端与对应的上拉锚杆环套连接并用绳卡暂时固定(设置中间加固和下拉锚绳时，同上拉锚绳一起安装或待上拉锚绳安装好后再安装均可)；（3）将钢柱缓慢抬起并对准基座，然后将钢柱底部插入基座中，最后插入连接螺杆并拧紧；（4）通过上拉锚绳来按设计方位调整好钢柱的方位，拉紧上拉锚绳并用绳卡固定；山体护坡防护网