

# 保温柜（恒温培养箱）

产品名称	保温柜（恒温培养箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48900.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L/150L 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

保温柜（恒温培养箱）公司说明:北京福意电器有限公司成立于1999年，是一家中外合资的高技术销售，生产，销售一体化公司。福意联企业生产的各类产品，功能性好、实用性强，科技含量高，涵盖范围大，针对不同的行业开发出了许多适销对路的新型产品，如：医疗行业、化工行业、食品行业、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等，医疗辅助器具等各类专业产品。

### 保温柜（恒温培养箱）用途：

医院中的应用极大的减低了了手术室期间低体温症的发生，有效干预术中低体温的发生,而且方法简单、易行,适宜在临床推广。同时也提高了手术室护理质量,深化了护理内涵。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及保持在37度适合人体的温度。

### 保温柜（恒温培养箱）参数

- 1.产品型号:FYL-YS-151L
- 2.产品形式:立式
- 3.噪 音:42dB(a)
- 4.功 率:120W
- 5.电压/额定频率:220V/50Hz

6.温度范围:0-100 每一度恒温调节

7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高

8.外形尺寸:(宽×深×高):595×570×880mm

9.内部尺寸:(宽×深×高):508×426×636mm

10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。

11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架,可任意调节高度

12.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度

13.安全锁:双安全锁设计,防止随意开启

14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。

16.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。

17.箱体:箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

保温柜(恒温培养箱)型号:

-----

常规性手术室保温柜:

型号:FYL-YS-150L 容积:150L 温度:2~48 尺寸:595×570×865mm

型号:FYL-YS-230L 容积:230L 温度:2~48 尺寸:595×590×1215mm

型号:FYL-YS-280L 容积:280L 温度:2~48 尺寸:595×570×1445mm

型号:FYL-YS-310L 容积:310L 温度:2~48 尺寸:595×695×1315mm

型号:FYL-YS-430L 容积:430L 温度:2~48 尺寸:595×680×1805mm

-----

高配手术室保温柜:

型号:FYL-YS-151L 容积:150L 温度:0~100 尺寸:595×565×830mm

型号:FYL-YS-281L 容积:280L 温度:0~100 尺寸:595×565×1440mm

型号:FYL-YS-431L 容积:430L 温度:0~100 尺寸:595×675×1795mm

---

手术室保冷柜:

型号:FYL-YS-66L 容积:62L 温度:2-8 尺寸:430×480×640mm

型号:FYL-YS-88L 容积:88L 温度:2-8 尺寸:480×490×840mm

型号:FYL-YS-128L 容积:88L 温度:-30-10 尺寸:550×560×850mm

---

保温柜(恒温培养箱)行业说明:

手术室净化装修注意事项

在手术室净化建设过程中我们需要注意些什么?手术室净化是医疗行业重很重要的巨大工程之一,工程的规划建设合理性正确性,可能会直接影响到工程的质量,也会影响到洁净室的正常工作运行。下面就来介绍以下在云南手术室净化装修过程中我们需要注意以下几点:

云南手术室净化

手术室净化装修注意事项

### 1、空调的节能性

中央空调的运行是非常耗电的,因此,在设计与施工时,应该注意节能性,增加一些节能的措施。PP器皿柜比如说合理划分区域,对送风量进行计算,温度的确定等等;空调房的位置设计。

### 2、质量方面

在手术室净化运行的过程中,风管的作用举足轻重,连接着净化室的内外,因此,在质量方面,一定要过关,密封性一定要好,而且需要不漏气,不发尘,不积尘,不污染,可耐火、耐腐蚀、耐潮湿。还得要价格低廉,施工方便。

### 3、空调房位置选择

空调房的位置是在净化室的侧面,这样有利于风道的布置,使气流组织更加合理,其次还可以节能以及节省净化工程费用,降低成本。

### 4、电话与消防设备

手术室净化内应该设置电脑与对讲机,这样可以减少人员的走动,降低发尘量。另外方便生产,有利于各部门进行沟通;而消防设备是净化工程中必不可少的设备,因为净化室内的火情不易被外部发现,为了避免造成更大的损失,一些常用的消防设备必须配备。

云南手术室净化

手术室净化的建造是多专业、多工种,各专业及工种之间需要密切配合的一项系统工程,哪个环节出现

问题，均会影响工程的建造质量，因此，要选择专业的洁净工程公司。