

铝单板的安装及注意事项

产品名称	铝单板的安装及注意事项
公司名称	佛山市南海区铝乐金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省亳州市谯城区古井镇小康路6号（注册地址）
联系电话	18688215659

产品详情

现在铝单板在生活工业中的应用越来越广泛，那么铝单板/木纹铝单板/铝单板吊顶系列在安装施工中有哪一些要求呢？下面就是铝单板/木纹铝单板/铝单板吊顶系列的安装方法及注意事项。

一、安装方法

- 1、根据要求的水平高度拉好水平线，纵横垂直均需拉好；
- 2、按合适的间距吊装轻钢龙骨（38或50的龙骨），一般间距1-1.2米，吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布；
- 3、安装方通时必须带手套，如不慎留下指印或污渍，可用洗洁精开水洗后抹干即可；
- 4、把预装在龙骨上吊件，连同方通龙骨装在轻钢龙骨下面，方通龙骨间距一般为1米，全部装完后必须调整至水平；
- 5、将铝单板/木纹铝单板/铝单板吊顶系列按顺序扣挂在龙骨上，再将倒锁片压下，方通端头应保持0mm或20mm的距离。

二、铝单板安装主要注意事项：

- 1.在运送时要轻拿轻放，猛力撞击后会使铝单板的边角及其版面受损，从而影响施工，也浪费金钱。
- 2.铝单板安装过程中也要注意保护板面，不要以板面接触地面，以免划伤装饰面。
- 3.铝单板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。
- 4.幕墙墙体骨架如采用型钢龙骨时，其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理。
- 5.铝单板安装，当设计无特殊要求时，最好采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶圈。抽芯铆钉间距应控制

在100-150mm内。

6.在铝单板安装完成后，注意一定要在3天后撕去保护膜，时间过久会难以撕掉，还会在撕掉后影响美观。