

安围增强岩棉板装修施工的注意事项

产品名称	安围增强岩棉板装修施工的注意事项
公司名称	上海安围智能科技股份有限公司
价格	200.00/套
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华新镇嘉松中路1299弄88号
联系电话	021-59796885 18217530571

产品详情

装修我们都为装修安全考虑，增强岩棉板很好的起到防火隔热的功效，增强岩棉板以玄武岩为材料，经过高温熔融加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，家庭装修选择增强岩棉板时如何保证装修施工质量？以下就是增强岩棉板装修施工的注意事项介绍。

- 1、外部保证条件：项目实施阶段，进度控制至关重要。首先应做好施工现场场地、道路、水电、通讯等准备工作，消除前期工作对延误工期的影响，为工程施工创造一个良好的外部条件。
- 2、内部保证条件：在施工管理中创造良好的施工环境，科学安排各工序，工地内及时安排材料的运输，更好的为施工服务，为保障工期创造良好的内部条件。
- 3、组织体系保证：建立强有力的工程管理组织机构，配备具有丰富施工实践经验和较高理论水平的高层次专业技术人员和专业工程管理人员。
- 4、工程进度计划保证：对工期及各项资源投入实行动态管理，根据合同规定的工期编制总进度计划并定出过程中的控制节点，加强监控。
- 5、施工管理保障：分区段进行管理，每一区段安排足够的劳动力，运用均衡流水施工工艺合理的安排工序，按照施工工序程序的要求，充分争取时间和充分利用时间，争取空间来科学的组织施工，确保施工的均衡性，使各道工序搭接紧凑，避免窝工现象出现，保证工程进度。
- 6、技术保证：技术人员认真阅读图纸，制定合理有效的施工方案，保证工序在符合设计及施工规范的前提下进行，避免返工现象，从而影响工期。

上海安围智能科技股份有限公司致力于为建筑及工业隔热保温领域提供节能高效、安全防火、施工方便、耐久实用的材料和工艺系统，并着重于完善提升岩棉类建筑保温材料的性能，打造绿色环保、人体友好、透气宜居、安全可靠，能与建筑同寿命的好系统、好材料。通过多年的创新研究与实践，拥有了多种独有的适用于建筑节能和工业保温节能的领先产品和生产设备。