

## 30高蓄排水板 地下室顶板塑料滤水板

产品名称	30高蓄排水板 地下室顶板塑料滤水板
公司名称	泰安市恒泰建材有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	旺高建材:排水板 2公分排水板:疏水板 3公分排水板:导水板
公司地址	岱岳区天平街道办事处姜家庄村
联系电话	13505388463

## 产品详情

### 30高蓄排水板

北京防穿刺排水板阻根板 上海防穿刺排水板阻根板 天津防穿刺排水板阻根板 重庆防穿刺排水板阻根板  
安徽防穿刺排水板阻根板 福建防穿刺排水板阻根板 广东防穿刺排水板阻根板 贵州防穿刺排水板阻根板  
广西防穿刺排水板阻根板 甘肃防穿刺排水板阻根板 海南防穿刺排水板阻根板 河北防穿刺排水板阻根板 河南防穿刺排水板阻根板  
黑龙江防穿刺排水板阻根板 湖北防穿刺排水板阻根板 湖南防穿刺排水板阻根板 辽宁防穿刺排水板阻根板  
江西防穿刺排水板阻根板 江苏防穿刺排水板阻根板 吉林防穿刺排水板阻根板  
内蒙古防穿刺排水板阻根板 宁夏防穿刺排水板阻根板 青海防穿刺排水板阻根板 四川防穿刺排水板阻根板  
陕西防穿刺排水板阻根板 山西防穿刺排水板阻根板 山东防穿刺排水板阻根板 新疆防穿刺排水板阻根板  
云南防穿刺排水板阻根板

### 屋顶蓄排水板/块状蓄排水板：

随着夏天到来雨水量的增加，经常在一些街道或者是小区中会发生积水无法正常排出的问题，影响到人们的正常生活，导致人们在进行行动时受到了阻碍，这时蓄排水板就起到了非常重要的作用。蓄排水板有波浪型、口琴型等多种形状，中间是挤出成型的塑料芯板，是排水带的骨架和通道，其断面呈并联十字，两面以非织造土工织物包裹作滤层，芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出，是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道，大大缩短软土固结时间。

按照卷材防水层的位置不同，分外防水和内防水。外防水是将卷材防水层满包在地下室墙体和底板外侧的做法，其构造要点是：

先做底板防水层，并在外墙外侧伸出接茬，将墙体防水层与其搭接，并高出地下水位5000~1000mm，然后在墙体防水层外侧砌半砖保护墙。应注意在墙体防水层的上部设垂直防潮层与其连接。而内防水则是将卷材防水层满包在地下室墙体和地坪的结构层内侧的做法，内防水施工方便，但属于被动式防水，对防水不利，所以一般用于修缮工程。

专用防渗膜产品：包括LDPE土工膜、LDPE土工膜、HDPE土工膜、EVA土工膜、ECB土工膜、PVC土工膜、糙面土工膜等。防渗膜具体施工方法：1、底部处理。按照面积规划，测定水平并拉线标示，用机械挖去底土20公分，先置于一边，然后夯实底部和四周池边。池边成斜面更经济。2、铺设专用膜。将专用膜平摊在底部，边部膜的高度与边墙高度一致，将边墙裹在里面。3、从没有堆土的一面继续取土20公分置于已经铺设的专用膜面上，然后平底铺膜，就这样一直挖土填土到规划的位置。膜边重叠要求在10-15公分，由技术人员用焊接方式处理。4、在重叠部位进行焊接和缝合后，可在上边砌40-45公分过道墙，以方便行走和田间作业。也可采取装土袋铺设做墙体以减少成本开支。在此要注意在墙体上做流水口1-2个，宽度以10-20公分为宜，深度20公分。过道墙能起到格式化藕池，防止藕鞭徒长浪费养分，达到多结藕结大藕的目的，并方便行走和管理。墙体可以抛光，顶面要做结实。

车库排水板铺设规程，排水板施工方案:1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。

2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道

3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有，使地下水上不来，渗水自然通过排水板的空间流入四周，再通过流入集水坑。

4.地下室内墙防渗水，在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面，排水板外砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空间向下流入直致集水坑。

5.在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空间畅通。