

瓷砖美缝剂的用法、施工步骤及方法

产品名称	瓷砖美缝剂的用法、施工步骤及方法
公司名称	武汉赢创永邦装饰材料有限公司
价格	88.00/组
规格参数	
公司地址	东西湖区七雄路9号海峡创业城二期二栋
联系电话	027-51239266 15387002286

产品详情

随着社会生活水平的不断提高，瓷砖美缝开始成为人们口中比较新潮的话题了，在家装工程中也是不可缺少的一部分了，因此在正准备装修的业主们就应该对其有所了解，下面就以珍瓷美缝剂这个品牌为例，为大家介绍一下瓷砖美缝剂的用法、施工步骤及方法。

一、瓷砖美缝剂的用法

- 1、瓷砖缝宽窄预留设计：一般瓷砖缝预留宽1—8mm，深1—2mm，窄的瓷砖缝填缝后整体效果好，砖缝宽匀后立体效果好，层次感强，并且易于控制。
- 2、预留瓷砖缝：可用定位十字架嵌入瓷砖缝中，这样能使瓷砖宽窄一致，然后用普通水泥或白水泥进行铺底填缝，填完后用柳子将接缝柳平、压实，缝的深度保持在0.5—1.5mm左右为宜。
- 3、干燥期：铺底填缝完工后，使得缝内水泥材料干透后，就可进行美缝剂的勾缝施工用抹布将瓷砖内粉尘清除干净。

二、瓷砖美缝施工步骤及方法

- 1、工具准备：胶枪、壁纸刀、硅胶刮板、小水桶、美纹纸。
- 2、选择瓷砖美缝剂的颜色：一般情况是客户根据自己的喜好确定。
- 3、操作步骤：在瓷砖美缝剂瓶口戳个洞，然后拧上出料嘴，然后用壁纸刀将出料嘴削成45度角，瓷砖缝小于2mm，把出料嘴的最前端用壁纸刀削出坡角即可；瓷砖缝大于2mm，可略多削去一段；出料嘴口宽度应小于缝宽，以保证不溢料。

4、施工方法：进场后把现场打扫干净，然后用壁纸刀把瓷砖缝内及两边的填充物清理干净，地面不允许有浮动的灰尘；将海绵蘸水快速擦拭瓷砖缝，确认无灰尘后，用胶枪将料均匀打在砖缝中，堵住出料嘴；再用硅胶板将料马上刮平，砖缝两边溢出少量料，用略带潮湿海绵擦掉，要多擦几遍，海绵要经常用水清洗；等一块区域做完一遍后再从头打第二遍，以确保施工的质量。

5、施工质量标准：要做到平整不起边，不能有气泡，不能有小坑，砖面更不允许有溢料，离场前地面干净如新。

6、如果顾客自己施工又怕砖面上的溢料擦拭不净，那可以用美纹纸贴在砖缝边缘，然后再用胶枪打料，用刮板刮平后，等料干了修补完，即可掀开美纹纸。

以上就是给大家介绍的有关瓷砖美缝剂的全部知识。美缝除了防水、防油、防细菌滋生的作用之外，还拥有普通填缝剂所无法达到的美化效果；美化瓷砖的同时，更加彰显出家中高贵的气质及追求完美的生活品质。