

# 农村庭院大门 大门设计图 古铜别墅大门

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 农村庭院大门 大门设计图 古铜别墅大门                      |
| 公司名称 | 佛山市阿诗凡盾金属制品有限公司                          |
| 价格   | 1100.00/平方米                              |
| 规格参数 | 阿诗凡盾:大门定制厂家<br>asvton:别墅大门庭院门系列<br>广东:佛山 |
| 公司地址 | 岭南大道西侧四圣庙工业园4座1号之3号                      |
| 联系电话 | 0757-83835862 15815634021                |

## 产品详情

农村庭院大门 大门设计图 古铜别墅大门

[www.asvton.com](http://www.asvton.com)

铝艺大门AFsiton 佛山市阿诗凡盾金属制品有限公司

农村庭院大门 阿诗凡盾大门设计安装 古铜别墅大门

三个主要过程允许别墅门，铝艺术门安装，别墅装饰阿诗凡盾正确建造

随着一天的品尝日益增加，人们的眼睛开始转向装饰细节的味道。在目前别墅门的翻新中，由于铝艺可以柔软，具有突出的表现力，别墅门装饰细节的描述具有其他原料的优点，并且还巩固了、的耐磨和风味。它的厚度为、。越来越多的用户受到青睐。铝门艺术门经常出现在人们的日子里。它的建设计划是什么？

## 一个、铝艺门安装和施工准备：

生产的铝艺术门在市场上出现时必须要有工厂证书和测试报告。规格、类型、比例应符合规划要求。将窗口代码放在解决方案地址上，填充木质侧面，并将其覆盖。避免错误，然后不与客户合作。

播放铝艺术门定位线，并根据50厘米水平线确定设备的高度。

拆除铝艺术门、查看和运输更重要，因为客户不希望在交付过程中损坏铝门。根据图纸检查类型，检查铝艺术品质。如果您发现缺少角度和翘曲，错误超出，严重损坏划痕，以及大的色差，您应该仔细协商，修复后，资格合格，设备，还要查看铝艺术门带保护膜，如果有缺陷，应在施工装置前重新粘接。安装设备时准备脚手架并采取预防措施。因为该计划的制作是我们一直追求的标准。

## 两个、别墅门施工关键：

### 铝艺术门的开放：

铝艺术门装置采用在孔背后保留塞子的装置方法。铝艺术门入口的水平方向应基于墙壁的50cm线。返回，测量窗口的高度和直线。为了确保每层的窗户都是上下，使用经纬仪击中墙壁的两侧。塑料钢铝框架与墙壁之间的间隙为每侧10-15毫米。

### 铝艺术门连接到墙上：

铝门框通过固定的铝制部件固定在墙上。也就是说，铝片装置通过自攻螺钉放置在窗框外面的凹槽中，然后铝门框被送入待定位的孔中，定位部分穿过铝片的预留孔，并在墙的相对位置钻孔并刺伤。进入膨胀管，拧紧膨胀管螺钉，将铝件固定在墙壁上。

## 三个、填写别墅门的施工记录：

1、铝艺门材料配件检验;2、别墅门施工质量检验表;3、别墅门装饰装修工程。然而，Ashifandun别墅门的制造商建议在施工前找到Ashifan盾牌铝艺门安装工程师进行详细咨询，看看铝艺术门是如何正确安装的，新视频或实拍图片教程。这样，别墅门的安装是根据当地情况量身定做的，施工是正确的。

农村庭院大门 大门设计图 古铜别墅大门