

江西无尘车间设计与施工

产品名称	江西无尘车间设计与施工
公司名称	江西佰地信环境工程有限公司
价格	130.00/平方米
规格参数	品牌:佰地信净化 设计规范:GB50073-2013洁净厂房设计规范 字号:消字号,妆字号,国药准字号
公司地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街948号先锋软件园C栋四层506室
联系电话	0791-87912832 15879188831

产品详情

江西无尘车间设计与施工

无尘车间设计与施工,洁净厂房设计规范,江西净化车间工程

彩钢板隔断吊顶安装技巧及方法

江西佰地信环境工程有限公司（[佰地信净化](#)）成立于2007年，是由常乐彩钢结构工程有限公司全资组建，是一家专业从事无尘洁净车间空气净化、恒温恒湿中央空调、通风工程设计与施工的服务型工程公司，公司凭借多年的经验在生物制药、食品药品、医疗器械、精细化工、精密仪器、光电光学、医疗卫生等行业中建设了许多优质的净化工程，获得所有客户的高度认可。

安装前对基层表面灰尘，污垢，碱膜等物均应仔细清理干净。彩钢板隔墙装饰安装的工艺流程按“先后上”的原则进行，以便减少修理，保护成品。在板壁连接缝处同色密封胶密封。板壁安装后进行表面清洁。壁板安装要垂直，顶板安装要水平工艺缝均匀，密封胶要充实。板壁表面不得有划痕。四，门、窗、暖气散热罩工程铝合金窗安装工艺流程：基层处理 房间规方 敷设地马槽 安装彩钢壁板 安装彩钢板顶板 圆弧角安装 净化门安装 工艺缝打密封胶 饰面清洁 保养 弹线找规矩 洞口处理 附框安装 检查铝合金保护膜 铝合金 门窗安装 清理

弹线找规矩：从顶层用线坠吊垂线，对个别不直的口边作剔凿处理。门窗口的水平位置以+0.000m标高线为准，量出门窗下标高，弹线找直，每樘门窗下标高应在同一水平线上。

安装附框：根据铝合金门窗的外围尺寸，制作附框，按图示位置标高固定，吊垂直水平后，自钻钉固定。待门窗侧边贴完后，安装铝合金门窗框，把框吊垂直水平后，打眼，用自攻螺丝与附框固定，门窗框与墙面间隙用密封胶成八字角卧牢。宽窄平整一致，粘结牢固。

待室内初装修完后，安装铝合金门窗的五金，参照产品说明安装，要求固定牢固，使用灵活。

主要施工措施及施工关键点在洁净手术室施工中做到“物洁”“人净”“环清”。“物洁”主要指通风系统本身每道工序均采取保洁措施，进场的机具，设备，材料均经过擦拭，所有构件皆为镀锌，所有预制通风管以及厂制品运输中都要塑料薄膜封口“人净”指参与施工的工人应穿洁净的工作服与工作鞋和工作手套等。“环清”指施工的工作环境，在施工全过程随时清扫垃圾和污物，保证风管配件和部件不受染。装配五金玻璃安装门窗密封条质量检查

维护结构的安装必须满足下述要求：

1，洁净手术室的安装，应在粗装饰完成后的室内进行，室内空间必须干净，无积尘，并在施工安装过程中对零部件和场地随时清扫，擦净。

2，施工安装时，应首先进行吊挂锚固件等与主体结构和楼面，地面的连接和固定。

3，地面面层必须平整，其不平整度不大于0.15%，在做PVC地板及环氧自流平时应考虑与垂直壁板交接处的密封。

4，板壁安装前必须严格放线，墙角应垂直交接，防止累积误差造成壁板倾斜扭曲。壁板的垂直偏差不大于3%

5，墙面，吊顶应在受荷载后的使用过程中保持平整，吊顶周边应与墙体交接严密，密封。墙板和墙板之间，墙板与顶板，墙板与地面之间所有连接角大于90°圆弧过度角。

6，各种配件和材料应存放在有维护结构的清洁，干燥的环境中，平整地放置在防膨膜上。

PVC地面施工方法

1、自流平水泥找平层地面，与原有水泥地面固定牢固。

2、表面打磨调平。

3、地面清理干净刷沾接剂，铺设PVC卷材压平。

4、接缝焊接

5、[佰地信净化](#)专业彩钢板安装施工公司