

# 建筑膜 贴膜工具 TM-53L/M/S

产品名称	建筑膜 贴膜工具 TM-53L/M/S
公司名称	广州市慧升电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TM-53L/M/S 材质:电镀锌钢板 类型:贴膜工具
公司地址	广州市番禺区大石街河村迎宾路段179号自编B506
联系电话	86 20 83501049 13802505989

## 产品详情

型号	TM-53L/M/S	材质	电镀锌钢板
类型	贴膜工具	拉伸性能	不能拉伸

tm-53l/m/s 与tm-01/02/04配套之手柄

tm-53l 190 × 145mm

tm-53m 140 × 145mm

tm-53s 110 × 145mm

## 贴膜

### 目录

#### [什么是大师贴膜大师贴膜最专业的服务形象](#)

贴膜是指在汽车玻璃或**建筑玻璃**表面装贴一层薄薄的玻璃膜产品。

所贴之膜俗称**防爆膜**、**隔热膜**

或太阳膜。其主要用途就是用来对付夏季那灼人的阳光，吸收紫外线并还具有防爆功能。防爆膜在不同的工艺下也会贴出不同的效果，因此，贴膜过程及工艺好坏对贴膜的效果也有很大的影响。贴膜环境、专用设备、操作流程以及工艺技术这些都能决定一次贴膜效果的好与坏，因此建议如果要给爱车或建筑贴膜时最好选择一些比较正规、条件优越的服务店，这样才能保证贴膜的效果，并且减少上当受骗的可能性。

其他贴膜

除此之外，还有说手机贴膜、屏幕保护膜，也属于贴膜一类。

在纺织行业中，把**离型膜**，**烫金膜**

等上面的花型，颜色等转移到布面上的工艺，叫贴膜。如：烫金贴膜，干法pu等。

总而言之，贴膜的主要起保护作用。

## 贴膜注意事项

一、裁膜选择膜的型号，在原车玻璃上量出玻璃下边的长度，从中间量出玻璃的宽度（加长5-10cm），注意膜的方向性，把玻璃的长度对应膜的长边，玻璃的宽度对应膜的宽边方向裁膜，膜长边有收缩性，而宽边没有。二、清洗玻璃壶内加二、三滴指头大小的柔性无有害物质的清洁剂（主要起清洁和润滑的作用）加水摇匀。在需贴膜玻璃的外面喷上适量的水，用钢刮板或塑料刮板仔细把整块玻璃清洗一遍，去除玻璃上的脏东西，在喷上水，用前后挡专用刮水板再次清洗玻璃。如果不干净的玻璃上烤膜，当膜加热发软后，用刮板刮膜玻璃上的东西会在膜上留下印迹。这些印迹即使膜贴上去也无法消除，从而影响贴膜的质量、美观和清晰度。三、烤膜前的整形用牙咬开膜的边角，从而分清有保护膜的一面。把保护膜的一面朝上，并均衡的铺在玻璃上，裁掉多于的部分（以过玻璃黑边为标准）。从中间把膜向上下两边平均分开，两条宽边的气泡也一起向上下两边平均分开。用刮水板把中间的部分水刮干，注意不要刮到气泡上，以防止把膜刮折，中间部分先刮水，作用在于定型，使太阳膜不会移动，且使膜的气泡平均像两边分开，有利于烤膜。四、烤膜把气泡分成大小差不多的等份。从易到难，从小气泡先烤，烤好小的气泡后，在把大的气泡分成小的来烤，烤膜时注意烤枪的温度及膜的受热程度，可用距离远近或速度快慢来调节温度。烤气泡时应使气泡受热均匀，膜边可适当把烤枪提留1-2分钟，使膜边也收缩，才可以刮平。一边烤膜一边注意膜的收缩程度，当膜出现皱纹状收缩时，用刮板一刮到底，如果气泡太大没有把握时，可用手把膜抚平，在用刮板刮平。烤膜时不能在一个气泡上停留时间太长，以免温度过高。当温度过高时，轻则把膜烤焦，重则爆玻璃。这是不能往车玻璃上喷水，防止玻璃承受不了刺激引发自爆。五、修边烤好一块膜后要把多余的边裁掉，前挡风玻璃有后视镜，要割开离黑边2mm不透光就可以了。玻璃裁边要求：直、平、齐。避免膜内沙粒方法1、水有很多施工人员直接使用自来水，未过滤或沉淀这是不正确的，因为自来水管路里有许多杂质或沙粒，有时更换水管管路时均会影响水质，因此，贴纸时所用的水一定要经过过滤或沉淀。2、灰尘许多店面没有专门的贴膜室，在路边贴膜大小汽车呼啸而过激起很多灰尘，有时风速较大也有灰尘，因此没有贴膜室时，在贴膜期间需关闭所有车门进行张贴。3、工作衣服拆开隔热纸透明部分时会产生大量静电，如果贴纸时就不合适穿毛料或是有棉絮的衣服，因为衣服上的棉絮或羊毛会被静电吸到纸上面。4、纸表面我们裁剪好的纸经常放置于汽车脚垫上、椅套上、或放于车顶、引擎盖上，造成内外不干净，亦因静电关系拆开纸时附着在表面的灰尘亦会吸到纸上面，因此，在未拆开透明纸时，必须洗净或表面喷一些水，可防止灰尘及沙粒。5、椅套或物体同样是静电原因，有些椅套是兔毛、狐狸毛或棉絮太多，拆开纸时亦应注意，而且，拆开纸时勿太靠近物体，以免物体上灰尘被静电所吸。6、拆开纸时有人开门玻璃洗好之后或拆开纸时不可让车外人员开车门，有时用力开门会造成空气快速流通带入大量灰尘或沙粒。7、冷气风速过大夏天是隔热纸旺季，大太阳下或车内气温非常高，在车内开冷气贴纸在所难免，但在拆开纸时冷气风速调到最低待拆完纸、贴上玻璃之后在开大风速，以免车内物品之灰尘到处快速飞动。8、喷水器底部不干净使用喷水器时多数放在地上、脚垫上或椅套上，底部往往不干净，当您在拆开纸时，若喷水器在纸上方晃动，底部沙粒小石子会掉在纸上，当我们使用喷水器时先拭净底部。9、手捏部分拆开透明纸后必须以两个指头去捏住隔热纸，手捏的部分会有指纹和沙粒，技巧在于能控制纸为原则容量捏少一点。10、刮水器方式不正确刮水器清洗玻璃时有固定方式，若随便刮水或刮水断断续续或不知收尾都会带来沙粒。11、冲水旁边或底部刮水器无法完全到达必须冲水，若用卫生纸清理时注意使用脱脂卫生纸才不会有灰尘。旧车或三角窗更应注意冲水，但顶部不可冲水，以免脏物随水下滑。12、注意车内物体拆完纸，喷好水欲贴上玻璃时，尽量准确，若贴上去之后发现位置差很多，再移动会沾到玻璃四周物体，或橡皮及泥槽内沙粒。13、赶水方向刚贴上去后下一个动作是赶水，水可以由上往下赶，由右往左或由左往右，但不可将大量水由下往上赶，以免水往下流动带动沙粒下来。14、勿在掀开纸已贴上玻璃尽量不再掀起，掀起次数越多，沙粒尘粒越多。15、玻璃清洗不干净有些旧车拆旧换新，附着的灰应刮干净，任何标签、脏物应及时清理，否则技术再好都于事无补。16、水没推干贴纸的最后一个动作是推水，一般技师80%以上无法将大部分水推出来，若遇冬天蒸发慢时往往一个半月还不干，我们将拆下之透明纸洗净后在帖上玻璃，以铜板将水挤干，此种方式不但不会

刮伤、刮破纸并且可以将纸上的沙粒由大到小、由小到无，把沙子挤到隔热纸的胶里面，第二天便可摇动车门。17、空气带抽入沙粒旧车子四周泥槽内、橡皮内暗藏很多看不到的沙粒灰尘，纸合上去之后有些玻璃弧度大，会有空气带成三角状，此时若不快速将水赶出，沙子会不断抽进水里。18、车窗清洗车窗时应先将车窗摇下来，才可清洗到顶端，刮完水，玻璃往上摇洒之后，上端不可在刮水。

目前，市面常见贴膜品牌有龙膜llumar、普泰ptech、solargard、johnson、3m、v-kool、global、雷朋letbon等。目前中国自主知识产权贴膜品牌 - 普泰已经成功面世，该产品由中国核工业集团西南物理研究院生产，打破国外垄断，做到了性能世界领先，超级隔热，质保十年，永不褪色。

## 编辑本段什么是大师贴膜

大师贴膜中国总部上海追得玻璃窗膜有限公司是一家专业从事玻璃贴膜的国际专业机构,专业从事汽车膜、建筑膜等产品的推广.大师贴膜中国总部追得公司以出色的品牌策划、渠道营销及卓越的市场管理见长,拥有结构完美的营销团队及扎实成熟的经销商网络.近六年来,追得已在全国建立起了400

多家授权施工中心,业务范围已覆盖全国27个省市自治区,并与广汽集团、华晨宝马等建立起了在隔热防爆膜项目上的深度合作.追得出色的成绩来源于追得卓越的经营价值观与以客为尊的服务理念.

大师贴膜是一套完善的综合服务体系,为广大客户提供全面的玻璃贴膜解决方案. 卓越的产品品质——从原材料、生产工艺、生产控制流程、产品检控标准各个环节都采取最严格要求和标准,确保大师贴膜体系下产品稳定出色. 完善的产品结构——产品全面覆盖高中低档次,无论客户对隔热、安全、透光、私密、价格等有任何与众不同的需求,大师贴膜都能完美满足,完美解决一切玻璃贴膜难题. 专业的施工保障——行业最严苛、规范的贴膜施工保障系统,从施工环境、贴膜技术、施工服务,严格规范,让每一辆车都享受到规范专业的服务. 卓越的服务体系——星级导购流程、专业施工服务、完善质保服务、及时售后服务,四大服务体系打造安全无忧的玻璃贴膜行业服务标准.

## 编辑本段大师贴膜最专业的服务形象

大师贴膜采用尖端的双面多层磁控溅射工艺以上百年金属处理技术为基石,以三十多年不断创新的窗膜生产领军型企业为资本,大师贴膜采用金、钯、铂、钛等高级宇航用稀贵金属,运用尖端的双面多层磁控溅射工艺,并结合航天等离子制造技术,达到对太阳光谱的智能化选择,从而实现了隔热防爆膜的历史性全面突破:卓越的隔热性能,无与伦比的清晰度,超低的反光率及永不褪色、绝不氧化的稳定品质.大师贴膜的原子科技远远超越了纳米的衡量单位,更细于纳米.完善的工艺、严格的测试与系统的品质保证,保障了每一批产品均能经受严酷的自然考验,功能恒久、永不褪色.数码实时质量监控系统以本行业最领先的数码实时质量控制系统监控大师贴膜全部生产流程,数码相机实时摄制产品出品的全过程.如遇任何质量瑕疵,数码实时质量监控系统的电脑系统即予报警.因此全部产品可以保障完美的品质稳定性及几乎为零的不良品率.严苛的沙漠耐候性能测试计划所有产品均经历了严苛的光学测试、力学测试、热学测试、化学测试及耐候性能测试.设于亚利桑那州的耐候性能测试基地面积庞大,制造基地生产出每一批产品均需要送到基地进行持久耐候性能跟进.露天测试基地地处亚利桑那州的沙漠地带,所需样品均需要经历常年累月的风吹雨淋及极大的昼夜温差,在恶劣的气候条件下长时间验证大师贴膜产品的各项物理化学性能.

# 贴膜

## 目录

### [什么是大师贴膜大师贴膜最专业的服务形象](#)

贴膜是指在汽车玻璃或[建筑玻璃](#)表面装贴一层薄薄的玻璃膜产品。

所贴之膜俗称[防爆膜](#)、[隔热膜](#)

或太阳膜。其主要用途就是用来对付夏季那灼人的阳光，吸收紫外线并还具有防爆功能。防爆膜在不同的工艺下也会贴出不同的效果，因此，贴膜过程及工艺好坏对贴膜的效果也有很大的影响。贴膜环境、专用设备、操作流程以及工艺技术这些都能决定一次贴膜效果的好与坏，因此建议如果要给爱车或建筑



贴膜时最好选择一些比较正规、条件优越的服务店，这样才能保证贴膜的效果，并且减少上当受骗的可能性。其他贴膜除此之外，还有说手机贴膜、屏幕保护膜，也属于贴膜一类。

在纺织行业中，把**离型膜**，**烫金膜**

等上面的花型，颜色等转移到布面上的工艺，叫贴膜。如：烫金贴膜，干法pu等。

总而言之，贴膜的主要起保护作用。贴膜注意事项 一、裁膜选择膜的型号，在原车玻璃上量出玻璃下边的长度，从中间量出玻璃的宽度（加长5-10cm），注意膜的方向性，把玻璃的长度对应膜的长边，玻璃的宽度对应膜的宽边方向裁膜，膜长边有收缩性，而宽边没有。 二、清洗玻璃壶内加二、三滴指头大小的柔性无有害物质的清洁剂（主要起清洁和润滑的作用）加水摇匀。在需贴膜玻璃的外面喷上适量的水，用钢刮板或塑料刮板仔细把整块玻璃清洗一遍，去除玻璃上的脏东西，在喷上水，用前后挡专用刮水板再次清洗玻璃。如果在不干干净的玻璃上烤膜，当膜加热发软后，用刮板刮膜玻璃上的东西会在膜上留下印迹。这些印迹即使膜贴上去也无法消除，从而影响贴膜的质量、美观和清晰度。 三、烤膜前的整形用牙咬开膜的边角，从而分清有保护膜的一面。把保护膜的一面朝上，并均衡的铺在玻璃上，裁掉多余的部分（以过玻璃黑边为标准）。从中间把膜向上下两边平均分开，两条宽边的气泡也一起向上下两边平均分开。用刮水板把中间的部分水刮干，注意不要刮到气泡上，以防止把膜刮折，中间部分先刮水，作用在于定型，使太阳膜不会移动，且使膜的气泡平均像两边分开，有利于烤膜。 四、烤膜把气泡分成大小差不多的等份。从易到难，从小气泡先烤，烤好小的气泡后，在把大的气泡分成小的来烤，烤膜时注意烤枪的温度及膜的受热程度，可用距离远近或速度快慢来调节温度。烤气泡时应使气泡受热均匀，膜边可适当把烤枪提留1-2分钟，使膜边也收缩，才可以刮平。一边烤膜一边注意膜的收缩程度，当膜出现皱纹状收缩时，用刮板一刮到底，如果气泡太大没有把握时，可用手把膜抚平，在用刮板刮平。烤膜时不能在一个气泡上停留时间太长，以免温度过高。当温度过高时，轻则把膜烤焦，重则爆玻璃。这是不能往车玻璃上喷水，防止玻璃承受不了刺激引发自爆。 五、修边烤好一块膜后要把多余的边裁掉，前挡风玻璃有后视镜，要割开离黑边2mm不透光就可以了。玻璃裁边要求：直、平、齐。

避免膜内沙粒方法 1、水有很多施工人员直接使用自来水，未经过滤或沉淀这是不正确的，因为自来水管路里有许多杂质或沙粒，有时更换水管管路时均会影响水质，因此，贴纸时所用的水一定要经过过滤或沉淀。 2、灰尘 许多店面没有专门的贴膜室，在路边贴膜大小汽车呼啸而过激起很多灰尘，有时风速较大也有灰尘，因此没有贴膜室时，在贴膜期间需关闭所有车门进行张贴。 3、工作衣服 拆开隔热纸透明部分时会产生大量静电，如果贴纸时就不合适穿毛料或是有棉絮的衣服，因为衣服上的棉絮或羊毛会被静电吸到纸上面。 4、纸表面 我们裁剪好的纸经常放置于汽车脚垫上、椅套上、或放于车顶、引擎盖上，造成内外不干净，亦因静电关系拆开纸时附着在表面的灰尘亦会吸到纸上面，因此，在未拆开透明纸时，必须洗净或表面喷一些水，可防止灰尘及沙粒。 5、椅套或物体 同样是静电原因，有些椅套是兔毛、狐狸毛或棉絮太多，拆开纸时亦应注意，而且，拆开纸时勿太靠近物体，以免物体上灰尘被静电所吸。 6、拆开纸时有人开门 玻璃洗好之后或拆开纸时不可让车外人员开车门，有时用力开门会造成空气快速流通带入大量灰尘或沙粒。 7、冷气风速过大 夏天是隔热纸旺季，大太阳下或车内气温非常高，在车内开冷气贴纸在所难免，但在拆开纸时冷气风速调到最低待拆完纸、贴上玻璃之后在开大风速，以免车内物品之灰尘到处快速飞动。 8、喷水器底部不干净 使用喷水器时多数放在地上、脚垫上或椅套上，底部往往不干净，当您在拆开纸时，若喷水器在纸上方晃动，底部沙粒小石子会掉在纸上，当我们使用喷水器时先拭净底部。 9、手捏部分 拆开透明纸后必须以两个指头去捏住隔热纸，手捏的部分会有指纹和沙粒，技巧在于能控制纸为原则容量捏少一点。 10、刮水器方式不正确

刮水器清洗玻璃时有固定方式，若随便刮水或刮水断断续续或不知收尾都会带来沙粒。 11、冲水 旁边或底部刮水器无法完全到达必须冲水，若用卫生纸清理时注意使用脱脂卫生纸才不会有灰尘。旧车或三角窗更应注意冲水，但顶部不可冲水，以免脏物随水下滑。 12、注意车内物体 拆完纸，喷好水欲贴上玻璃时，尽量准确，若贴上去之后发现位置差很多，再移动会沾到玻璃四周物体，或橡皮及泥槽内沙粒。

13、赶水方向 刚贴上去后下一个动作是赶水，水可以由上往下赶，由右往左或由左往右，但不可将大量水由下往上赶，以免水往下流动带动沙粒下来。 14、勿在掀开

纸已贴上玻璃尽量不再掀起，掀起次数越多，沙粒尘粒越多。 15、玻璃清洗不干净

有些旧车拆旧换新，附着的灰应刮干净，任何标签、脏物应及时清理，否则技术再好都于事无补。

16、水没推干 贴纸的最后一个动作是推水，一般技师80%以上无法将大部分水推出来，若遇冬天蒸发慢时往往一个半月还不干，我们将拆下之透明纸洗净后在帖上玻璃，以铜板将水挤干，此种方式不但不会刮伤、刮破纸并且可以将纸上的沙粒由大到小、由小到无，把沙子挤到隔热纸的胶里面，第二天便可摇动车门。 17、空气带抽入沙粒 旧车子四周泥槽内、橡皮内暗藏很多看不到的沙粒灰尘，纸合上去之后有些玻璃弧度大，会有空气带成三角状，此时若不快速将水赶出，沙子会不断抽进水里。 18、车窗

清洗车窗时应先将车窗摇下来，才可清洗到顶端，刮完水，玻璃往上摇洒之后，上端不可在刮水。

目前，市面常见贴膜品牌有龙膜llumar、普泰ptech、solargard、johnson、3m、v-

kool、global、雷朋letbon等。目前中国自主知识产权贴膜品牌 - - 普泰已经成功面世，该产品由中国核工业集团西南物理研究院生产，打破国外垄断，做到了性能世界领先，超级隔热，质保十年，永不褪色。

[编辑本段](#)什么是大师贴膜 大师贴膜中国总部上海追得玻璃窗膜有限公司是一家专业从事玻璃贴膜的国际专业机构,专业从事汽车膜、建筑膜等产品的推广.大师贴膜中国总部追得公司以出色的品牌策划、渠道营销及卓越的市场管理见长,拥有结构完美的营销团队及扎实成熟的经

销商网络.近六年来,追得已在全国建立起了400多家授权施工中心,业务范围已覆盖全国27

个省市自治区,并与广汽集团、华晨宝马等建立起了在隔热防爆膜项目上的深度合作.追得出色的成绩来源于追得卓越的经营价值观与以客户为尊的服务理念.

大师贴膜是一套完善的综合服务体系,为广大客户提供全面的玻璃贴膜解决方案. 卓越的产品品质——

从原材料、生产工艺、生产控制流程、产品检控标准各个环节都采取最严格要求和标准,确保大师

贴膜体系下产品稳定出色. 完善的产品结构——产品全面覆盖高中低档次,无论客户对隔热、安全、透光、私密、价格等有任何与众不同的需求,大师贴膜都能完美满足,完美解决一切玻璃贴膜难题. 专业的

施工保障——行业最严苛、规范的贴膜施工保障系统,从施工环境、贴膜技术、施工服务,严格规范,让每一辆车都享受到规范专业的服务. 卓越的服务体系——星级导购流程、专业施工服务、完善质保服务

、及时售后服务,四大服务体系打造安全无忧的玻璃贴

膜行业服务标准.[编辑本段](#)

大师贴膜最专业的服务形象大师贴膜采用尖端的双面多层磁控溅射工艺以上百年金属处理技术为基石,以

三十多年不断创新的窗膜生产领军型企业为资本,大师贴膜采用金、钽、铂、钛等高级宇航用稀贵金属,

运用尖端的双面多层磁控溅射工艺,并结合航天等离子制造技术,达到对太阳光谱的智能化选择,从而实现了隔热 防爆膜的历史性全面突破:卓越的隔热性能,无与伦比的清晰度,超低的反光率及永不褪色、绝不

氧化的稳定品质.大师贴膜的原子科技远远超越了纳米的衡量单位,更细于纳米.完善的工艺、严格的测试

与系统的品质保证,保障了每一批产品均能经受严酷的自然考验,功能恒久、永不褪色.数码实时质量监控

系统以本行业最领先的数码实时质量控制系统监控大师贴膜全部生产流程,数码相机实时摄制产品出品的全过程.如遇任何质量 瑕疵,数码实时质量监控系统的电脑系统即予报警.因此全部产品可以保障完美的品

质稳定性及几乎为零的不良品率.严苛的沙漠耐候性能测试计划所有产品均经历了严苛的光学测试、力学

测试、热学测试、化学测试及耐候性能测试.设于亚利桑那州的耐候性能测试基地 面积庞大,制造基地生

产出每一批产品均需要送到基地进行持久耐候性能跟进.露天测试基地地处亚利桑那州的沙漠地带,所需

样品均需要经历常年累月的风吹雨淋及极大的昼夜温差,在恶劣的气候条件下长时间验证大师贴膜产品的各项物理化学性能.