

# 武汉广告灯箱制作，软膜灯箱安装，3M灯箱制作找鑫峰

产品名称	武汉广告灯箱制作，软膜灯箱安装，3M灯箱制作找鑫峰
公司名称	武汉鑫峰盛饰广告装饰有限公司
价格	290.00/件
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区碧桂园泰富国际一期第四号楼19层A02号房（注册地址）
联系电话	18986187378

## 产品详情

广告灯箱这是这几年迅速发展起来的一种新型的灯箱，该产品具有薄、亮、匀、省的特点---薄,指厚度尺寸小;亮,指光源在同样功率条件下亮高;匀,指发光面光线均匀;省,指节能。广告灯箱应用独特的导光板技术。使用普通荧光灯管或LED等作为光源，用导光板制造的广告灯箱比普通灯箱节能60~70%。

广告灯箱制作手法：

### (1) 按客户要求设计

在制作灯箱前，与客户充分沟通用材类型、期望大小、颜色、宣传效果、投放位置要求等，了解客户需求后，进行设计灯箱大致模型。

### (2)、牢固、安全安装灯管

在安装灯头、别火等灯部器材前，先试一下别火然后再以胶水贴好，然后再接上电，参照荧光灯镇流器的安装方式接好电源线。

### (3)、粘贴底板

广告灯箱制作基础的环节就是底板环节，大部分商家喜欢使用白色的底板，尽量不用过于杂色的底板，因为杂色不美观也不易于微小字体的广告宣传。

### (4)、清洁

待灯箱牢固后，将纸巾用少量清水浸润清洁剂后，慢慢擦拭灯箱。不要太过大力或者大范围擦拭，避免损坏灯箱。

同时，广告灯箱安装是项比较复杂的技术活，必须专业的安装工人才能施工。基本安装步骤如下：

确定广告灯箱安装的位置，根据实际情况和灯箱品种确定安装方法。

测量尺寸：根据广告灯箱背面的安装孔位置或现场实际尺寸来确定安装广告灯箱的固定点。

### 3、固定广告灯箱：

a) 现场墙面为铝塑板、木版、铁板等，可直接用自攻螺丝固定；

b) 现场墙面为水泥或砖墙，可先用冲击钻打孔，然后用膨胀螺丝固定；

c) 现场墙面为瓷砖、大理石、玻璃等，可先用玻璃钻头钻穿表面，再钻膨胀螺丝孔，然后固定灯箱或采用用胶粘的方式。

d) 现场需要吊装或悬挂的灯箱，在选择好安装位置后，按灯箱安装孔位的实际尺寸来确定安装灯箱的固定点，再安装好吊件，连结地线即可。

4、接线：正常灯箱电源线的出口端在背面，若现场所配电源在灯箱背面，可剪掉电源线的插头，直接接线，并将电源接头用绝缘胶布扎紧；