

铜川压花地坪，透水混凝土，宜君压花地坪

产品名称	铜川压花地坪，透水混凝土，宜君压花地坪
公司名称	西安峰顶建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	西安峰顶:FD-1
公司地址	西安市未央区梨园路32号
联系电话	029-86362881 13379542883

产品详情

133-7954-2883 吉海洋

施工步骤1、砼表面拉毛处理：在混凝土表面初凝前加上1 cm水泥砂浆用手工铁板将混凝土表面水泥砂浆抹均匀找平并拉毛表面。2、撒布强化材料：将规定用量的2/3强化剂压模地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面，待强化材料吸水润湿后用手工铁板找平收光完成第一次作业，待硬化耐磨地坪材料初凝至一定阶段，再进行第二次1/3材料撒布收光找平作业。3、找平收光强化材料：根据混凝土的硬化情况，实行至少三次以上的手工铁板收光找平作业，且收光操作应相互交错进行。4、撒布脱模粉：在强化剂材料初凝一定阶段，表面干燥无明显水份的情况下，均匀撒布一层与强化材料配套的脱模粉。5、用模具压制图案：用事先选择好规格图案模具压制花纹图案，压制时，用力应均匀一致，保持模具固定平整，压制图案要一次成型不能重压。6、实现各种设计款式、纹理和色彩。地坪养护及要求1、强化压模地坪材料的施工一般在室外进行，应防止在雨天及大风天气进行，施工环境温度一般应在2℃以上。2、冲洗地坪表面：待强化压模地坪完全干燥凝固成型至少2-3天后方可用水或去污剂清洗表面，清洗擦刷表面一定要保证整个地坪清洗程度一致，否则会造成地面颜色深浅不一。3、涂敷养护剂：待清洗强化压模地坪表面完全干燥无水分后至少一天以上，方可涂敷液体养护剂，使强化压模地坪表面防污染防滑并再次强化。完成后的强化压模地坪除了很好的装饰性以外，其物理性能也非常稳定。4、强化压模地坪养护阶段必须防止人员随便进出或进行其它项目的施工操作。5、强化压模地坪材料其功能的有效发挥与施工技术紧密相关，施工工艺及技术应严格按本方案执行。