

# 湿克威 (SECOV) CS-350瓷砖粘结剂

产品名称	湿克威 (SECOV) CS-350瓷砖粘结剂
公司名称	开来湿克威防水科技股份有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:湿克威 型号:CS-350 产地:河南
公司地址	古固寨工业聚集区
联系电话	0371-55585118 17335722137

## 产品详情

### [湿克威 \(SECOV\)](#)

CS-350瓷砖粘结剂由进口胶粉、优质水泥、级配骨料和添加剂组成，具有超强粘结力，适用于室内外地面铺贴瓷砖、马赛克、大理石、天然石材等。产品执行标准：JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》C1  
适用范围：适用于普通瓷砖中玻璃釉质及非釉质型陶土瓷砖的粘结；适用于平整的水泥、砼、砖、石底面，也适用于石膏板（仅用于干燥内墙）、泡沫板、砼砌块、珍珠岩板等表面的瓷砖粘结；

不适用范围 不适用于木板、腻子、油漆的表面，有化学腐蚀的环境；不适用于任何金属和油性表面；

基层处理：所有表面应坚实、干净、无空鼓、无油污、蜡渍、脱模剂和其它松散物；

油漆过的表面应作粗凿和打磨，至少暴露80%的结构面；混凝土面完成后，应养护至少28天方可铺贴；

新抹灰的表面应养护至少7天方可铺贴；旧混凝土和抹灰表面必须用工业洗涤剂或去油污剂清洁，然后用

高压水龙头冲洗干净。其表面经晾干24小时后方可铺贴；对于底材疏松且吸水性强或表面浮尘难彻底清理的表面，可先涂上湿克威 (SECOV)界面处理剂进行表面处理；

在吸水率大的底材或在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基面；

当基面的平整度符合设计要求时（在2m靠尺下的公差 3mm），使用胶粘粉薄贴法最省工省料。

搅拌混合：混合比例为粉剂：水=0.22~0.25；将湿克威 (SECOV) CS-350瓷砖粘结剂倒入清水中搅拌成膏状，注意要先加水后再倒入粉剂，搅拌时应使用低速（300r/min）电动搅拌机(750w)；水粉充分拌合，完全无生粉团为准，搅拌完毕后，为了增加粘结力,需水化（静置）静置约10分钟，再搅拌1~3分钟后使用，水化后的瓷砖粘结剂不能再加入水或粘结剂干粉。注意事项：产品施工温度为5-35℃，水化后的瓷砖应在1~2小时内用完，使用过程中，每半小时搅拌一次，已经固化的瓷砖粘结剂禁止使用，施工过程

多余的瓷砖粘结剂应在硬化前清除。施工工艺 薄贴法：1.用合适齿型刮板将胶浆涂于工作面之上，使之均匀分布，并形成一条条齿状。每次涂布约1平方米左右（视气温而定）；

2.在晾置时间内将瓷砖揉压于胶浆上；

3.选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度；双面刮胶法：

1.把搅拌好的胶浆均匀涂布于瓷砖背面；2.用齿型刮板将胶浆涂于工作面之上，然后握住齿形刮板使其齿边与基面形成60~70°角，把胶浆层沿直线方向梳理成饱满的条状；

3.在胶浆的晾置时间内，把瓷砖铺压到位，并用橡皮锤轻击砖面；

4.在垂直于梳理方向轻微搓动排除砖里空气；

5.为了保证施工质量，施工人员应不时翻开已贴好的砖，确认砖背面和基面都完全粘满胶浆；注：已经

粘贴好的瓷砖15分钟后不能再移动，如需移动等，应该清理瓷砖背面和施工面的粘接胶，然后重新粘贴；特殊基面或尺寸>300×300mm石材铺贴方法，请咨询湿克威公司技术服务部。参考用量：在基面平整的情况下（2m靠尺的公差 3mm），理论用量约为5-7kg/m<sup>2</sup>。包装规格：20kg 贮存、运输：产品在干燥阴凉的环境下存放，保质期为一年。