

乐山土工复合膜生产厂家

产品名称	乐山土工复合膜生产厂家
公司名称	彭州市鑫众达新型材料厂
价格	1.10/平方米
规格参数	
公司地址	彭州市丽春镇塔子村5组
联系电话	028-83988555 13808024193

产品详情

土工复合膜厂家一般采取自上而下滚铺。铺膜时，不要拉得太紧，平顺、自然、纵横向要留有一定的松弛度；沉陷变化大的部位，要留一定的伸缩量。清理焊接面：为了保证焊接质量，焊接面必须干燥、清洁。焊接：采用高频热合双封焊接机。焊接前，必需根据焊接膜的厚度及环境气候条件，调节焊机的温度速度进行试焊，不得有漏焊、虚焊、焦焊。缝合（复合土工膜）：自然平顺，松紧适度，保证膜布共同受力。产品品种：一布一膜、两布一膜、多布多膜等。产品规格：单位面积质量200-1600g/m²，膜厚0.1-1.5mm，幅条0.8-6.6m 产品特性：集防渗排水于一体、强度高、摩擦系数大、耐穿刺、耐老化、耐酸碱、防止水土流失。产品用途：主要用于水利、交通、隧道、机场、冶金尾矿、垃圾处理场、屋面防渗等各种加筋防渗工程 功能作用 因复合土工膜采用土工布（机织布或塑料编织布）作基布，所以它既具有土工布隔离、排水、加筋、防护等作用外，还具有封闭（防渗）功能，可广泛应用于水利堤坝、筑路、机场、排水、房屋、环保等许多领域，在工程中主要起防渗、防护、加固等作用。四、施工方法 因施工工况不一，质量要求不同，加之习惯的施工方法各异，因此，复合土工膜的施工方法在参照土工布的施工方法的同时。特就施工注意事项和接缝方法提出建议参考。 A、施工注意事项：1.

使用须采用埋入式，覆盖厚度不宜小于30cm。2.

整个防渗系统应有：垫层、防渗层、过度层、保护层组成。3.

土体要坚实，避免不均匀沉陷、裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除，

与膜接触面铺设粒径小的砂土或粘土作保护层。4. 铺设时土工膜不要拉得太紧，两端埋入土体部分成波纹状较好，特别是与刚性材料锚固时，应留有一定伸缩量。5.

施工时，应避免石块、重物直接砸在土工膜上，最好边施工，边铺设膜、边覆盖保护层。 B、接缝 复合土工膜的接缝处理是施工的关键程序。直接影响工程运行寿命，据质量检测表明，采用热焊方法比较理想，热焊方法比较理想，热焊接法是 Pe

土工膜相接的表面加热处理，使之表面溶化，然后通过压力使之熔合成一体。 <1> 土工膜的铺设 a. 清扫土工膜铺设面要求平整，不能有凹凸不平等，不能有尖锐物，如石块、铁丝、木棒等，对于杂草要喷洒灭草剂。 b. 土工膜最好沿一定方向铺设，同时不要拉得太紧，应留有一定伸缩量，以适应基体变形。 c.

土工膜两遍均预留一定 Pe 膜与 PET

不粘合层，铺设时要调整好每个单元土工膜走向，以便于两个单元土工膜的焊接。 d.

土工膜铺设好后，要用砂袋压住，以防风动，影响下一步土工膜边缘的焊接。 <2> 土工膜的焊接 a.

对于铺设好得土工膜，边缘焊接接缝处要求不能有污物、水份、尘土等。