

# 机房防辐射膜屏蔽膜机房玻璃隔断

产品名称	机房防辐射膜屏蔽膜机房玻璃隔断
公司名称	厦门威晶科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	中国福建厦门市思明区民族路54号-30商铺C单元
联系电话	86 0592 2293383 18950050949

## 产品详情

### 前言

机房辐射主要是指电脑主机、显示器、鼠标、键盘及周围的相关设备都会产生辐射;房间里电脑数量越多，摆放越密集，空气中的低频电磁辐射量越大，对人体的伤害越大。电脑显示器（屏）的背部辐射强度大大超过显示器（屏）正面的辐射强度。从辐射根源来看，它们包括CRT显示器辐射源、机箱辐射源以及音箱、打印机、复印机等周边设备辐射源。其中CRT（阴极射线管）显示器的成像原理，决定了它在使用过程中难以完全消除有害辐射。

### 机房辐射范围:

一般的机柜都是屏蔽机柜，不会有多少辐射泄漏的，而且一般是电磁辐射不是电离辐射，对人体没什么影响。普通的传输机房辐射3米以内外较为安全。

### 预防辐射的方法:

#### 1.别让电器扎堆

不要把家用电器摆放得过于集中或经常一起使用，特别是电视、电脑、电冰箱不宜集中摆放在卧室里，以免使自己暴露在超剂量辐射的危险中。

#### 2.勿在电脑身后逗留

电脑的摆放位置很重要。尽量别让屏幕的背面朝着有人的地方，因为电脑辐射最强的是背面，其次为左右两侧，屏幕的正面反而辐射最弱。

#### 3.接手机别性急

手机在接通瞬间及充电时通话，释放的电磁辐射最大，因此最好在手机响过一两秒后接听电话。充电时则不要接听电话。

#### 4.用水吸电磁波

室内要保持良好的工作环境，如舒适的温度、清洁的空气等。因为水是吸收电磁波的最好介质，可在电脑的周边多放几瓶水。不过，必须是塑料瓶和玻璃瓶的才行，绝对不能用金属杯盛水。

#### 5.减少待机

自电器暂停使用时，最好不让它们长时间处于待机状态，因为此时可产生较微弱的电磁场，长时间也会产生辐射积累。

#### 6.及时洗脸洗手

电脑荧光屏表面存在着大量静电，其聚集的灰尘可转射到脸部和手部皮肤裸露处，时间久了，易发生斑疹、色素沉着，严重者甚至会引起皮肤病变等，因此在使用后应及时洗脸洗手。7

#### 7.补充营养

电脑操作者应多吃些胡萝卜、白菜、豆芽、豆腐、红枣、橘子以及牛奶、鸡蛋、动物肝脏、瘦肉等食物，以补充人体内维生素A和蛋白质。还可多饮茶水，茶叶中的茶多酚等活性物质有利于吸收与抵抗放射性物质。

#### 计算机房里面适用的屏蔽隔离防辐射材料

机房墙板一般适用的是金属面复合板(如兴铁库等),基本能把辐射屏蔽，辐射效果是比较好的，水泥墙体也可以防辐射，但是一般要做的比较厚，效果才比较理想，所以兴铁库等更适合做屏蔽隔离防辐射材料。

欢迎来电咨询：0592-2293383/18950050949