

史考特水性内墙漆环保即刷即住

产品名称	史考特水性内墙漆环保即刷即住
公司名称	深圳史考特商贸有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	品牌:史考特 型号:skt-001 产地:美国
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装原辅料物流区(二期)华南城环球物流中心8层816房
联系电话	13923711775

产品详情

深圳史考特商贸有限公司为您提供【史考特水性漆】自己刷涂料怎么刷

DIY注意事项。【史考特水性漆】自己刷涂料怎么刷diy注意事项 时下很多业主喜欢diy,在家装中自己刷涂料是一件省银子又有乐趣的事情。但是你知道吗,如果涂料没有刷好,会引起起泡、不平滑、裂纹、透底等诸多问题。为了避免这些问题出现,我们在施工的时候就要特别注意。下面,史考特水性漆厂家为大家介绍自己刷涂料怎么刷及注意事项。 自己刷涂料怎么刷 1.施工流程:

首先要清理墙面,接着将墙面修补一下,开始打腻子,刷遍涂料,刷第二遍,后刷第三遍。

2.清理墙面: 检查墙面起皮及松动处,将表面清理干净,再用水泥砂浆涂抹补匀,然后铲干净残留灰渣,接着打扫干净整个墙面。 3.修补墙面:

用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平,干燥后用砂纸凸出处磨掉,将浮尘扫净。

4.刮腻子: 正常情况下刮三遍腻子(主要看墙面平整程度),遍用刮板往横向满刮,注意刮板收头要干净利落。第二遍用刮板往竖向满刮,等其干燥后再用砂纸磨平清理干净。第三遍将墙面刮平,干燥后用细砂纸打磨平整。 5.遍涂料 记住步骤是:先顶板后墙面,手势是先上后下。先将墙面清扫干净,擦掉表面粉尘。涂料用前把它搅拌均匀,可以加些水稀释,目的是防止漆太浓刷不开。等它干燥后重新刷腻子,干燥后将砂纸磨光,打扫干净。 6.第二遍涂料 操作方式如上,这个步骤-

不要加水,防止透底。待漆膜干燥以后,再用细砂纸把墙面小疙瘩打磨掉,光滑后清扫干净。 7.第三遍涂料 主要步骤如上。因为涂料干燥较快,所以操作尽量快速些,涂刷时先从一端刷向另一端,衔接要注意,避免出现干燥后接头。 二、自己刷涂料怎么刷——注意事项

1、深色涂料尽量不要掺水,不然色差会比较明显。

2、尽量在晴天施工,若是在潮湿的天气刷涂料,很有可能影响整体施工质量,油漆干的比较慢。

3、注意施工后记得室内通风散热,每道工序必须等干透后进行。

4、刷完涂料以后要注意有没有气泡,若发现气泡立刻弄破。 文章结语:自己刷涂料怎么刷及刷涂料注意事项就为大家介绍到这里了。看了以上内容是不是对这方面有了更多的了解呢?自己动手刷墙面挺好的,让家居变得更加温馨,有想法的朋友,不妨自己尝试一下哦。或者有自己的想法创意,但是对于涂刷不太懂的朋友,可以找深圳史考特水性漆厂家了解一下,我们除了有各种优势环保水性漆外,还承接各类家庭、别墅、楼宇建筑的内外墙面涂料施工工程。除了视觉效果的惊艳,还有环保居住的保证,

有想法的亲，不妨试试！ scotchpaintcorporation（美国史考特涂料有限公司）坐落于美国加州洛杉矶地区加迪纳市，成立于1951年，迄今已有66年的历史，创始人是毕业于美国哈佛大学化学工程系的mr.joe。公司从成立以来开发及生产过几百种油性、水溶性和多用途的底漆、面漆、防水胶水和防滑地面漆供应建筑、家装市场使用。目前，美国史考特涂料公司主要科研方向是致力于为大众研发高品质的、水性的、绿色节能的新型涂料；公司生产的史考特漆销售网络覆盖全美、欧洲大部分国家及部分南美、中东地区国家，是一家集技术研发，生产销售于一体的绿色高科技涂料生产厂家。深圳史考特商贸有限公司是美国史考特漆在中国地区的总代理，将这个历史悠久的涂料品牌带到中国这个发展潜力巨大的建筑和家装涂料市场。