

竹木纤维集成墙板的安装具体步骤

产品名称	竹木纤维集成墙板的安装具体步骤
公司名称	兰山区豪林装饰材料销售部
价格	38.00/平方米
规格参数	300*9:38 450*9:46 600*10:48
公司地址	临沂市兰山区蒙山大道与开阳路交汇处东路北
联系电话	15653927303 15092920796

产品详情

竹木纤维集成墙板的安装可以用墙面胶粘贴，具体步骤有：1、在墙面上覆上一面基层，常用的是3MM的竹木纤维集成墙板，木工板，好点是防火玻镁板。用气钉把它们钉在墙面上，并用沙纸将竹木纤维集成墙板清洗干净。2、锯板，将竹木纤维集成墙板按实际要求锯成一块块的。3、倒边，将要安装的竹木纤维集成墙板四边用倒边机倒成45度角。根据实际安装要求，有的只需倒上下两边或是三个边。4、清洁竹木纤维集成墙板背面，用沙纸和抹布将背面清洗干净。5、把胶或木工胶均匀涂在竹木纤维集成墙板背面，然后将竹木纤维集成墙板平整地贴在墙面上，再用手轻轻锤打，让竹木纤维集成墙板更加牢固粘在墙面上。6、调水性填缝料，然后将填缝料填在两张竹木纤维集成墙板45度角相交处，先填满，再用木板垂直角从45度角相交处轻轻划过，这样相交处就美观了。7、清洁竹木纤维集成墙板表面，将多余的填缝料清洗干净。

山东竹木纤维集成墙板行业进入了高速发展阶段，市场竞争将会更加激烈，作为制造行业的竹木纤维集成墙板厂家也要对市场的反应灵敏度，紧跟时展脚步，发展创新，消费者所需。竹木纤维集成墙板市场上的现代消费来说，消费者喜欢更多的还是个性化、环保、多样的产品。竹木纤维集成墙板作为与家庭生活息息相关的一部分，对环保的要求更高。而创新也是打造竹木纤维集成墙板厂家差异化竞争，保证能够长久向上发展的必备因素。但竹木纤维集成墙板厂家也要明白，所谓的创新不单是对生产技术的创新，也包括制造技术和等方面的创新。