

# 成都钢格板安装，成都踏步板，钢格板安装步骤

产品名称	成都钢格板安装，成都踏步板，钢格板安装步骤
公司名称	四川荣利昌金属丝网有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:荣利昌 规格型号:可按需定制 产地:四川
公司地址	成都市金牛区金府路799号金府国际2栋14楼9号
联系电话	18583656888 18583656888

## 产品详情

成都钢格板安装，成都踏步板，钢格板安装步骤

荣利昌为您提供—— 18583656888

用焊接办法固定钢格板

1、钢格板的焊接装置：

首要要把钢格板焊接在支承梁上，就可以构成巩固的永久性毗接。焊接需求： 焊接前必须扫除洁净支承钢梁和钢格板表面上的锌层、油漆、铁锈、油污和水等。

接纳分段焊，焊缝长度不小于25mm。焊角高度不小于5mm，焊于钢格栅板承载扁钢一侧，焊缝数目拜见下述安置夹数目。

焊接后，去除焊渣和飞溅，手工涂两道富锌漆。2、安置夹安置 .1：将钢格栅板用安置夹紧固在支承梁上，原则上每块钢格板(约1平方米计)不少于四套安置夹，安置在钢格栅板的四个角上。

但要是钢格栅板较长，且板中心有支承梁的环境下，安置夹可按如下数目设置装备部署。钢格栅板尺寸(承载扁钢长度)安置夹的数目

.2：安置夹各零件(包罗有：上夹、下夹、螺栓、螺母、弹簧垫圈)的详细安置位置见。

.3：安置夹的安置步调：

以 型安置夹为例，这种尚格牌安置夹可将全部型号的钢格栅板宁静可靠地紧固在支承梁上，仅利用螺

丝刀，在平台上面，一人可独立完成，操纵快捷，宁静。 先将安置夹组装

将下夹从钢格栅板扁钢间穿过，上夹仍留在钢格栅板扁钢上。

利用螺丝刀，将下夹弃捐在支承梁凸缘下面。

提起上夹，利用螺母定位在下夹几型槽内，下夹的凸肩接合在扁钢处(对付钢格栅板，凸肩只嵌住一条扁钢。)

用螺丝刀拧紧螺栓直至上下夹将钢格栅板可靠紧固在支承梁上，拧紧力矩为：17~20N·M。若利用“T”型螺丝刀拧紧夹子，结果更佳。

I型、I型安置夹安置主法与I型相似

3、钢格栅板一旦弃捐在梁上，应马大将其紧固(焊接或安置夹)，以制止钢格栅板位移，造成宁静变乱。