

越秀地老板回填卫士 卫生间回填 地暖回填 各种找平一步搞定

产品名称	越秀地老板回填卫士 卫生间回填 地暖回填 各种找平一步搞定
公司名称	福建越秀联合新材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:越秀 型号:T828 产地:福州
公司地址	福建省福州市仓山区城门镇胪厦村1-4座1号楼316 (注册地址)
联系电话	15859100098

产品详情

越秀地老板回填卫士一种含有大量封闭气孔的新型轻质材料，15859100098 由单组份、水泥和水经专用搅拌机混合而成的，具有轻质防水、抗压性强、超强耐久等特点，能解决卫浴间沉箱积水，减轻建筑物整体荷载。该产品施工简便，整体浇注成型，绿色环保不含甲醛、苯，让我们的卫生间装修更加安全、健康，是卫生间回填的首选。填充工艺可以达到防渗、防漏、防臭的要求，彻底解决传统回填材料收缩沉降渗漏、异味以及施工复杂等缺陷，填补我国卫浴间回填高新技术材料市场的空白

传统回填利弊：

01.建筑垃圾回填

建筑垃圾回填，是比较常见的也是很多私人装修队喜欢用的一种方法因为这样的方法使用简单，搬运方便，只需要用开槽出来的建筑垃圾，回填进去就可以了。

× 但是用建筑垃圾回填有个弊端，那就是无法保证回填的时候对水管做好保护，而且做二次排水也不是很方便，如果遇到回填有积水，基本上都要砸掉从新返工；其次建筑垃圾质量重，加重沉箱楼面负荷，有尖锐棱角易破坏防水层，容易滋生细菌，出现返臭等现象，易空洞塌陷。

02.陶粒回填

陶粒是一种比较轻的材料，用来回填的好处就是能对水管有保护作用而且回填地方即使有积水，那么陶粒也会有分解作用，使其干燥。由于陶粒轻也不会对楼板产生压力，避免出现裂缝。

× 但是用陶粒来回填的话，由于陶粒本身是松散的，所以地面稳定性这块要差很多，后期容易使地面出

现开裂下沉问题。成本高，易储水，容易滋生细菌，出现返臭等现象。

03.盖板回填也称为预制板回填

盖板回填这个方法也是最近几年比较好的一种方法，在工艺方面有一定的要求，首先就要在室内的地面用钢筋水泥制水泥预制板，再在卫生间用轻质砖或者标准砖以田字格的样子砌到一定的高度，就把预制板安放在上面，再找平，刷防水。卫生间回填就完成了。这种回填方式在后期的维修中很方便。

× 但是用盖板来回填的话，造价高、工艺要求高、施工复杂。

04.红砖架空回填

架空的操作方法相对来说比较简单，而且还不会增加楼面的重量；其次，在日后进行维修的时候也比较方便。

× 但是它的缺点也比较明显，易储水，一旦发生漏水现象，整个架空层都是积水处理起来也很麻烦，所以一定要把防水做好。容易滋生细菌，也易成为老鼠窝。出现返臭等现象，由于容箱内部被架空，管道水流动时会产生噪音。

越秀回填卫士回填

卫生间沉水箱回填：能达到360°无死角回填，保护管道，无需防护与防水，环保无甲醛，回填层30到40厘米厚，整体性与防水，是目前为止最好的回填。施工2小时。

八大优势抗压性：现场整体浇注，里外如一，不收缩，不下沉，抗压强度达1MP，单位面积内可承受100吨压力。流动性：未成型之前具有超强流动性，有效包裹给水和排水管道，延长使用寿命。还能解决卫浴间沉箱防水层施工无法到位的各个死角。轻质性：成品干密度只有水的三分之一左右。可以非常容易的漂浮在水面上。阻水性：吸水率较低，表面可以形成荷叶现象。而且一立方上十亿个独立的封闭气泡，使其具有优异的阻水性能。可以一直漂浮在水面上不下沉。环保性：所需原料为水泥、水基泥填充料，本产品为中性，不含苯、甲醛等有害物质，避免了环境污染。施工简便：1-2小时内可全部完工，可以节省大量工时，节约用工成本，日后易维修。整体性：现场整体浇注施工，与主体工程紧密结合形成一个整体，中间没有空隙，使其具有优异的阻水性能。耐久性：与我们的建筑一样，主要成份为水泥，可以与主体工程同寿。施工准备:检查沉水箱是否漏水，按工具表备齐施工所需工具，水电到位，二次排水孔堵好确保不漏水，施工技术人员进场精确测量卫浴间沉箱尺寸，确定回填高度。固定并记录各水管位置(以防后期移位)建议先安装好便池并用塑料膜保护覆盖，如未安装便池的，要安装好便池预留模具。施工方法1.倒入50公斤水，桶内有标示水位高度，达到标示位置即可。2.搅拌机接通电源(注意保持排插干燥防止触电)。3.开动机器到高速档，倒入一包料搅拌3分钟，以泡沫到达标示位置为准。4.把机器调到低速档，保持低速档运行，缓慢倒入50公斤水泥，水泥入的速度不能过快，不然容易结块。5.水泥完全搅拌后，用木棍搅拌一下边沿，保证水泥不结块。6.当桶内气泡细腻均匀无大气泡后就可以关掉电源，整个过程约3到5分钟。7.打开阀门向沉水箱注入搅拌好的回填料。8.回填材料注入离沉水箱顶部3到5公分即可，如果回填材料没到指定位置，继续按上步骤操作。9.施工完成后把机器冲洗干净，特别要注意阀门要冲洗干净，以免水泥结块后堵住阀门。(注意开机后严禁把手伸入机器桶内)