

# 珠海瓷砖胶生产厂家珠海德高瓷砖胶供应商珠海外墙专用瓷砖胶价格

产品名称	珠海瓷砖胶生产厂家珠海德高瓷砖胶供应商珠海外墙专用瓷砖胶价格
公司名称	中山市五桂山耀王邦建材厂
价格	20.00/包
规格参数	耀王邦:076088201250 刘先生:13531766606 钟小姐:13726130909
公司地址	中山市五桂山龙石村鲤鱼山114号之三
联系电话	13726130909

## 产品详情

珠海瓷砖胶生产厂家珠海德高瓷砖胶供应商珠海外墙专用瓷砖胶价格

瓷砖胶真的不要再这样用了！

最近，在一个装修群看到这样一条消息，有位装修师傅本想替业主省钱，建议在瓷砖胶中勾兑水泥，增加材料份量以贴更多的砖。然而，不久之后贴好的瓷砖大面积脱落！双方为谁负责损失争执不下。

有懂行的瓦工师傅或许已经在怒吼：

瓷砖胶不用掺水泥！

瓷砖胶不要掺水泥！！

瓷砖胶不能掺水泥！！！！

可，到底是为什么????????

耀王邦瓷砖胶生产工艺流程是由计算配量比、称料、混料、加工、瓷砖粘结剂包装五部分组成。其中每个环节都对瓷砖胶产品的性能有着重要影响

瓷砖胶本身含有适量的水泥成分，它是在水泥基础上，添加各类增强粘结力、增强柔韧性等添加剂科学配制而成。

而产品中各种成分的配比量最为重要，瓷砖胶的配方是经过常年实验和实践不断改良得出的，多一分或少一分都会对铺贴的效果产生影响，所以在使用瓷砖胶时，要严格遵守包装说明，不可随意添加任何添加剂。

小编今天再为大家整理一下瓷砖胶的那些不得不说的误区，工长们，你们中过招吗？

#### 误区一：瓷砖胶就是胶水

光听名字---瓷砖胶，可能很多人以为就是水泥加胶水。其实，瓷砖胶并不是胶，其主要成分仍然是水泥。它是由优质水泥、级配石英砂和多种聚合物配制而成的，是安全环保的产品，不含甲醛、苯等有害物质。

#### 误区二：瓷砖胶里面掺水泥、砂浆

像上面提到的案例，在瓷砖胶里掺杂水泥，看似增加了材料份量捡了便宜，实则产生大损失！原因在于瓷砖胶靠产品中特殊添加剂产生的分子间作用力将瓷砖牢牢粘住。随意加入水泥将改变了产品的配方，会降低粘结力，无法保证产品的质量。

#### 误区三：一次性刮胶面积太大

户外干燥、风大天气，布胶批刮面积太大，施工来不及导致表层干固再贴砖会引起掉砖；用齿形刮板将胶浆均匀批刮在工作表面上，每次施工约1平方内，室外干燥气候应预先润湿墙面。

#### 误区四：使用时间过长，加新胶混合再用

有些师傅会把昨晚留下的瓷砖胶，在第二天早上再加入清水和瓷砖胶粉进行混合使用，其实瓷砖胶有效成分已发生化学反应，加水只改变操作性能，会导致后期粘结强度不足；瓷砖胶应随搅随用，使用时间控制在2小时内，干固后应丢弃。

#### 误区五：未通过找平处理就直接进行瓷砖粘贴

由于基层强度低、有油污会直接影响到瓷砖胶的粘结力，导致空鼓掉砖；墙面不结实，基面容易脱层掉落。墙面不平整，缺陷太大导致瓷砖与墙面的接触不到位，容易造成空鼓。

#### 误区六：用瓷砖胶填缝

瓷砖胶和填缝剂都属于建材辅料，但是瓷砖胶只能用于粘贴瓷砖背面。如果用瓷砖胶填缝，恰恰堵死了地砖的收缩缝，造成地砖受热拱起，容易空鼓和脱落。因此填缝要用专门的填缝剂或美缝剂。

那么瓷砖胶该如何使用呢？

瓷砖胶作为瓷砖粘贴所需的理想型材料，其施工工法为薄贴法。

薄贴法对基层平整度要求较高，基层平整度必须小于3mm。同时，基层垂直度小于3mm。

- 1、基层清理，保持基层干净、结实；
- 2、吊线、排砖；
- 3、配置胶浆：先将水加入搅拌容器，然后倒入瓷砖胶进行搅拌，搅拌大约5-10分钟成均匀糊状，然后静置3-5分钟，待其熟化，再搅拌第二次。

4、用锯齿抹子将胶浆刮涂到基层，梳理呈条状，及时粘贴瓷砖。如胶浆表皮干燥，则铲除重新刮涂胶浆。大规格瓷砖或背面槽较深瓷砖先刮涂一遍胶浆才能粘贴。胶浆厚度控制在4mm以内即可。

如果是全瓷砖、玻化砖、石材等低吸水率瓷砖建议还要在瓷砖背面涂上背胶。

瓷砖铺贴两大问题要搞定：

1、材料之间匹配要合理，材料之间匹配主要表现为以下几方面：

瓷砖胶与瓷砖规格及材质匹配，低吸水率瓷砖选用C2级的瓷砖胶。

低吸水率的大砖、重型砖，须搭配相应背胶施工。

2、施工工法要注意以下几方面：

瓷砖胶现场不能添加水泥或沙子；

瓷砖胶厚度不可达到10mm以上；

3.3：1 (20KG/包，约配6公斤水)；

在已干固的砂浆中不可加水搅拌再次使用；

瓷砖胶应随搅随用，使用时间控制在2小时内。

瓷砖胶作为粘贴瓷砖理想材料，不仅要选型合适，而且要正确施工，充分发挥材料性能。这正应了“三分材料，七分施工”。