

「农村改造化粪池」-厂-厂家

产品名称	「农村改造化粪池」-厂-厂家
公司名称	云南京亨环保科技有限公司
价格	450.00/台
规格参数	名称:化粪池 型号:SMC1.0 规格:1立
公司地址	云南昆明市滇池度假区景观路12号
联系电话	0871-63325959 15334397825

产品详情

农村改造化粪池@农村改造化粪池厂@农村改造化粪池厂家

农村改造化粪池正如火如荼的进行中，农村改造化粪池现在主要使用的是三格式化粪池，耐腐蚀，质量轻，易施工安装，使用寿命长，可达50年以上。农村改造化粪池下面主要讲一下三格式化粪池如何施工，以及施工注意事项。第一. 选址厕所改造一般分为两种：重建、改建。选址应满足以下要点：1.厕所地址应选在常年主导风向的下风向。2.厕所应远离水。3.化粪池所选位置应确保安全，利于维护，便于出粪和清渣。4.合理布局，充分考虑农户需求，选地势较高、地基相对坚实，使用方便和容易到达的地方建厕，还应符合村庄建设规划。二. 定位定位一般为三点定位：化粪池基础坑、便池位置、蓄水桶坑。定位应满足以下顺序：便池位置 化粪池基础坑 蓄水桶坑。

定位时应注意以下几点：1.

便池位置：蹲位布局合理，根据用户要求和根据厕所实地进行确定；一般处于厕所的正中间。2. 三格式化粪池基础坑位置：化粪池基础坑位置根据用户厕所便器位置所定，一般处于厕所围墙外侧，尽量保证滑粪管畅通，尽量不使用弯头，确保滑粪管畅通不堵塞。3. 三格式化粪池基础坑尺寸及深度：化粪池基础坑的尺寸2m*1.2m*1.2m（长*宽*深）；具体深度也可根据厕所内便器高度且滑粪管满足15°夹角进行确定。4. 蓄水桶位置：蓄水桶位置无严格定位；可根据用户要求或厕所位置自行确定。一般处于便器的一旁；尽量靠近便器，减少出水管长度，避免由出水管过长引起的水滞留出水管造成的冻结。三.放线根据定位的三格式化粪池基础坑、便池位置、蓄水桶坑进行放线，放线一般用白色的石灰粉进行表明。四.挖坑三格式化粪池基础坑开挖采用机械与人工开挖相结合，人工清理的方式；便池坑及蓄水桶坑采用人工开挖。基础坑挖好后，先夯实地基，再用50-100mm的混凝土垫层做基础，防止由于地基不均匀沉降造成设备位移、渗漏。五. 三格式化粪池安装将三格式化粪池组装并作密封处理后放入坑槽，并与蹲便器连接，固定后做防渗漏处理，应在滑粪管前段预留排气管口六.便器安装在厕内用砖修筑一个可以放置便器的底座，将便器牢固蹲坐在底座上，不要封死，以便清除堵塞。周围用细沙捣实，并用2cm水泥砂浆找平。七.回填将三格式化粪池周围用灰土分层回填夯实。当填至滑粪管进口时，要用搅拌好的水泥进行封堵处理，使之形成水泥包壳，确保不发生渗漏。农村旱厕改造，三格式化粪池施工注意事项八.三格式化粪池施工注意事项1、坑底处理粗糙，未夯实，滑粪管入口处未用水泥、胶封堵以致发生渗漏。2、将便器固定死，给以后清除堵塞造成困难。3、滑粪管过短或过长、管径达不到规定要求。4、购买质量不合格

的三格化粪池进行安装。5、回填时未分层夯实，导致化粪池位移。6、进粪管弯道太多不利于进粪，干结形成堵塞。九. 三格式化粪池使用管理1、禁止向第三格室倒入新鲜粪液及其他杂物。2、禁止取用第一及第二格室的粪液施肥。3、定期检查过粪管是否阻塞，并及时进行疏通。4、半年至一年要及时清理粪液。