

# 东莞熏蒸消毒的木箱包装厂家，提供东莞IPPC标识木箱

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 东莞熏蒸消毒的木箱包装厂家，提供东莞IPPC标识木箱      |
| 公司名称 | 东莞市布伦特包装制品有限公司                  |
| 价格   | 6.00/个                          |
| 规格参数 | 品牌:鑫美特木箱连锁<br>公司:布伦特包装<br>产地:东莞 |
| 公司地址 | 广东省东莞市凤岗镇校塘路41号1栋101室（注册地址）     |
| 联系电话 | 13686880123 13686880123         |

## 产品详情

东莞熏蒸消毒的木箱包装厂家提供IPPC标识木箱

### 纸箱的印刷设计不合理

瓦楞纸板的瓦楞形状和结构，决定了瓦楞纸板的承压力。印刷对瓦楞纸板会造成一定损伤，压力的大小和承受面积的大小是影响纸箱抗压强度的一个主要因素。如果印刷压力过大，容易将瓦楞压溃，楞高降低。特别是在压线处印刷时，为了在压线部位进行强制的、清晰的印刷会将整个纸板压溃，使纸箱抗压强度大幅度下降，因此要尽量避免在此印刷。纸箱满版或四周印刷图文时，除压印辊对瓦楞纸板有压迫作用外，油墨对纸面还有浸润作用，这又使纸箱的抗压强度有所降低。一般纸箱作全印刷时，其抗压强度约下降40%。

### 7.纸箱的用纸规定不合理和用纸不符合要求

过去商品在流通过程中主要靠人力搬运，仓储条件差，且以散装形式为主，故将耐破度和戳穿度作为衡量纸箱强度的主要标准。随着运输流通手段的机械化和集装化，纸箱的抗压强度和堆码强度成为衡量纸箱性能的主要指标，在设计纸箱时，以纸箱所能承受的抗压强度为条件，并检验其堆码强度。

如果在纸箱用纸设计确定过程中，没有考虑到低抗压强度，使得纸箱用纸不能达到所要求

的抗压强度，这会导致纸箱大量破损。对每种纸箱的用纸定量、都有明确的规定，供应在换纸时规定只能高配，不能低配。

## 8.运输的影响

商品在流通过程中发生破损的原因很多是由运输或装载不当而引起的，有些产品的包装防护措施虽然已经达到很高要求，仍会发生破损。究其原因，除了包装设计不合理外，主要与运输工具、方式的选择有关。运输对纸箱抗压强度的影响主要是冲击、振动、颠簸。由于运输的环节较多，对纸箱的冲击较大，再加上运输方式落后，搬运人员的野蛮装卸、乱踩乱摔，这都容易造成破损。

## 9.销售商仓库的管理不善

由于纸箱性能时效短，瓦楞纸箱在流通中随着仓储时间的延长，抗压强度将递减东莞熏蒸消毒木箱包装，东莞IPPC标识木箱，东莞熏蒸木箱。

另外，仓库环境中的湿度，对纸箱强度影响也很大。纸箱对环境中的水分有排出和吸收的功能。仓库环境中的相对湿度很大，瓦楞纸箱的强度就会直线下降。

经销商常常因库位较小，把商品堆得很高，有些甚至将商品堆至房顶，这对纸箱强度的影响很大。如果我们按标准方法测得的纸箱抗压强度为90%，那么在纸箱上加70%的静载荷，纸箱将于压塌；如加60%的静载荷，纸箱能承受3周；加50%时，能承受10周；加40%时能承受一年以上。从这可看出如果堆得太高，对纸箱的破坏是致命的东莞熏蒸消毒木箱包装，东莞IPPC标识木箱，东莞熏蒸木箱。