

# 襄樊建筑围挡要怎么安装？

产品名称	襄樊建筑围挡要怎么安装？
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:RTLH-007 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

## 产品详情

PVC围挡产品规格：

Pvc工程围挡规格：2.5m\*3.0m

立柱规格：120\*120PVC立管，内衬为：100\*100\*1.1钢管；

上下横管规格：80\*50PVC管，下横管内衬为：40\*40\*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

工程围挡又名：PVC工程围挡、临时围墙。施工围挡

市政施工围挡 工地围挡 道路施工围挡 PVC工程围挡 工地施工围挡

襄樊建筑围挡要怎么安装？PVC围挡现场施工的技术指导：

施工现场的围墙砌筑，PVC围挡的安全使用问题也是非常重要的。

应根据所处的环境地质条件的不同及工程的周期长短，分别采取相应的技术措施进行施工，避免临时砖砌围挡（墙）出现裂缝、倒塌，造成不必要的安全事故。

为了保证安全施工，应做到以下几点：

- 1、在原图地面上砌筑围墙时，基础开挖深度应不小于400mm，施工顺序为：先用M5水泥砂浆砌筑两层500宽砖基础，收台砌一层370砌筑500高的240宽是新砖砌体M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆围墙压顶。
- 2、在松软的地面上，砌筑围墙时，基础开挖深度应不小于500mm。施工顺序为：基槽底部进行打夯，M5水泥砂浆砌筑四层500宽砖基础，收台砌一层370砖，砌筑1000mm高的240是新砖砌体M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆压顶。
- 3、在林带边和植被边砌筑围墙时，首先要考虑林带浇水和绿化微喷的影响，基础深度应不小于600mm。施工顺序为：先浇注500宽200mm后C10砼 M5水泥砂浆砌筑100mm高的240实心墙M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆压顶，砌筑完毕\*近林带和植被一侧的围墙，墙面就立即用M5防水砂浆抹面。
- 4、围墙砌筑时，砖垛的间距必须按照规范要求设置，一般为3~3.6m设一个砖垛；在砌筑空斗墙时，必须按照“五斗一眠”进行砌筑，以确保围墙整体稳定性。另外一点需要注意的是，砌筑好的围墙一侧严禁堆土、对方砂石料或其他建筑材料。

襄樊建筑围挡要怎么安装：

- 1、PVC围挡的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围挡不得用于挡土、承重,不得倚靠围挡堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围挡的工程，瑞通联合采取在围挡设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围挡，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围挡上设置安全标识。
- 7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围挡上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围挡设置的专项方案及平面图。
- 9、监理及工程主管部门定期对施工现场围挡进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。