

# 医用防撞扶手生产厂家 防撞扶手怎么安装

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 医用防撞扶手生产厂家 防撞扶手怎么安装          |
| 公司名称 | 衡水广泰新型建材有限公司                 |
| 价格   | 19.00/米                      |
| 规格参数 | 品牌:凯茂<br>型号:KM-5080<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县杜桥镇宋名扬               |
| 联系电话 | 0166-31812078 16631812078    |

## 产品详情

医用防撞扶手生产厂家 防撞扶手怎么安装

材质：铝合金+PVC

产品介绍：

- 1、适用于医院、养老院及康复中心等医疗场所，辅助行动不便的人员行走，且有保护墙面的作用
- 2、面板为PVC，厚度2mm，内衬不同厚度的铝合金，配件弯头，支架为ABS材质。
- 3、防撞扶手的手扶部分符合人体力学要求，手握时有舒适美观的圆弧感！
- 4、面板材料为高分子PVC，颗粒细腻，表面有防滑细纹，且做防污处理，不易变色，更易清洁！
- 5、铝合金件为优质铝材，刚度满足支撑和防撞的要求！
- 6、阴角转角和阳角转角配合，为墙面提供无缝保护！
- 7、颜色多种可选，常用颜色：标蓝，苹果绿，邮电绿都有现货，5000米以下1-3天内可发货！更有多种木纹色新品可供选择！满足不同装修风格的场所使用！

医用扶手安装方法： 医用防撞扶手生产厂家 防撞扶手怎么安装

- 1、测量划线，扶手上沿距地面850mm-900mm，两边距门框20mm;
- 2、先切割铝合金内衬，并在铝合金内衬正中间用10mm电钻打眼，孔距500-800mm;

- 3、把铝材平行固定在要安装的位置，用记号笔穿过铝合金在墙上做记号，并用12mm电锤在墙上打眼，若是瓷砖墙，需先用玻璃钻先开孔；
- 4、用膨胀螺丝将支架与铝材套好固定在墙上；
- 5、固定好的扶手两端安装好弯头，铝合金紧固好；
- 6、测量弯头之间距离，切PVC面板；
- 7、将PVC面板扣在铝合金内衬上，处理好接缝；
- 8、安装完成，将扶手擦拭干净即可！

医用防撞扶手生产厂家 防撞扶手怎么安装