

# 供应北京地区水平钢缆系统专用配件-轴承架

产品名称	供应北京地区水平钢缆系统专用配件-轴承架
公司名称	北京中荷创新温室材料技术有限公司
价格	48.00/套
规格参数	品牌:中荷 规格: 48 ( 40A ) 产地:北京
公司地址	中国 北京 北京 昌平区 沙河镇发展路八号院1号楼603
联系电话	86 010 56038591 13301256981

## 产品详情

钢缆驱动 安装顺序及 注意事项NO.配件基本条件理想面积确定：温室长度 40-60m，宽度（单跨8m 3，4,5连体）要素预先准备事项：1. 确定覆盖材料，加工(包线，封边) 薄膜温室1立柱首先观察 立柱直径，间距两种管材的选择很重要，待固定托幕线，驱动线时，不易拉弯立柱间距3m时，决定固幕管，驱动管使用32mm立柱间距4m时，决定固幕管，驱动管使用48mm玻璃温室固幕管选择方管时3\*5即可（宽面朝上）建议选择管材壁厚要厚些的。。。2半圆管座设定好高度，用半圆管座，安装固幕管不建议焊接固幕管横担底下位置留20cm空间（堆积覆盖材料）限高（遮阳网越高越好）---横担底下限高（保温层越低越好）---人的个子不受限的情况下3轴承抱箍根据立柱直径，选择轴承抱箍，60或48驱动管的位置设定，决定跑线顺滑，不易绞线脱皮或轨道跑偏距离固幕管落差，建议80cm以上开间方向安装时，驱动管的位置，可以转移至第二柱子4轴承架根据立柱间距，每根柱子安装一套轴承驱动管的滚动较少阻力计划安装驱动管的中间柱子不用安装轴承，是拉幕电机位置建议至少每年维护一次（轴承滚珠部分，灌注润滑油）5驱动管轴承孔里插入驱动管连接起来（连接头，自攻螺丝固定）不建议焊接6滚筒设定滚筒位置间距决定，覆盖物的合拢，收卷是否整齐安装遮阳网时，间距2m安装保温布时，间距1.5m安装保温被时，间距1m半圆制的滚筒，牙口对好后自攻螺丝固定两面端头，每处双滚筒安装7托幕线选择2.2的优质聚酯线只用（防止短期内翘皮，鱼鳞状）不用工具，手拉紧度即可测算好长度，两侧固幕管上绑好固定，间隔60cm8托幕管安装遮阳网时，采用4.2mm线托起托幕线，驱动线，覆盖物安装保温布时，采用19管夹圈托幕线固定以后，纵向抬起，19cm夹圈固定即可紧线器纵向顺立柱安装，19夹圈固定穿过后，两头紧线器绷紧9滑轮钩根据滚筒间距的上方，固幕管上钩好侧面滑轮滑轮钩起保险作用，故障时，受力固脱侧面滑轮滚筒上方竖向放置2套侧面滑轮，对面横向放置1套10驱动线根据滚筒数量，安装2.8mm驱动线裁定剪断后，任意地方不宜用工具夹紧制破皮长度测算（单跨\*连体+滚筒落差）\*双向+跑线长度驱动线一头先固定在滚筒上，另一线头穿上上方侧面滑轮至对面滑轮穿回后，再穿下另一个滑轮而下后，顺着滚筒凹槽，留6-7沟后，开始用手力拉紧，缠满剩余凹槽部分后固定即可（双线平行，不可以交缠）其他滚筒也是同以上方法，同一缠好全部驱动线缠好的情况下，感觉哪一根觉得松一点，解下少缠部分再紧解决尾部留点余地好过后操作方便，留的太少，即处理不了就会浪费整根材料（整根不该有连结处）11端面线两面端头离30cm处，双线并行安装4.2mm线轨道收尾作用，不易把拉线收的太紧端面滑轮每棚，每头2个端面滑轮可以轻松夹入2根4.2mm钢缆（一根一个）12覆盖物单向开关时简单，把覆盖材料往上面披上即可覆盖材料拉进去的位

置要正确，才使两面重叠密封中间合拢，双向运作时，如左边（A面），右边（B面）（A面）托幕线，驱动线上面（B面）托幕线上面，驱动线下面把预先加工缝制的拉线，拉起轻轻力度，合适的拴在端面滑轮上13水平夹子1.塑料制品（钳子夹紧）（平口起子解开）覆盖材料拉开或收拢的作用2.铁杆制品（扳手夹紧）（扳手解开）覆盖材料铺平收到两侧，铺盖材料与平行排好的驱动线，如左边朝上，右边就朝下 夹紧全部 水平夹子与驱动线，一根一个的方式，一定要同一安装14压幕线采用 2.2聚酯线在覆盖材料上面，间隔开间距离压一道覆盖材料收拢时，水平夹子不易翻倒15拉幕电机拉幕电机 380v 驱动管中间预留的柱子上安装，动力线，行程线（6\*1平方）根据面积选用 750w/550w电机座电线16调试整体全面检查无误时，开机试运行，至少要2-3人一起相互左右观察的情况下启动电源开关