

# 无尘车间设计，保护膜无尘车间工程，河南无尘车间公司

产品名称	无尘车间设计，保护膜无尘车间工程，河南无尘车间公司
公司名称	海博尔净化工程有限公司
价格	300.00/平方英尺
规格参数	
公司地址	郑州高新技术产业开发区电厂路80号161幢14层77号
联系电话	15515559919

## 产品详情

海博尔智能净化公司专业无尘车间、手术室、实验室空气净化工程设计、施工安装、检测维护服务。公司拥有多项国家技术专利，专注电子、芯片、半导体、卫生医药、食品化工、锂电新能源、精密仪器、航空、核电等领域室空气净化工程服务

无菌室管理规定1. 无菌室地面、台面、其它表面每日晨擦拭1次。超净台每日晨75%酒精擦拭超净台消毒，每次使用前准备好物品，将超净台紫外灭菌30分钟后方可使用。2. 从室外带入无菌室内的所有物品表面要用75%酒精或紫外照射预先消毒。无菌操作前75%酒精消毒手掌、手背。整个操作严格执行无菌操作。3. 每人使用后，台内物品全部取出并用消毒液喷洒消毒用后的物品归位，垃圾带出无菌室。连续使用时间超过1小时，请预约登记。4.

无菌室内电脑生物反应器专用，闲人免用。使用后防尘罩罩上，防止紫外直接照射。5. 无菌室内定期消毒灭菌：喷洒3-5%石炭酸溶液并用2-3%来苏水擦洗桌面、凳子，无菌室内喷雾消毒后，紫外灭菌30分。每周一次。6. 无菌室内无菌状况定期检测：灭菌后的接种室内桌上和桌下各放一套培养基平皿，暴露15分钟，盖上，37℃培养24小时，每个平皿的菌落数≤4，则认为效果良好，否则需延长照射时间或加强其它措施。每周一次。7. 灭菌后物品放在指定位置，注明灭菌日期，高压灭菌物品可存放7-14天，过期不能再用，需重新包装灭菌。8. 所有准备进入无菌室工作的人员必需首先了解细胞培养的基本要求和操作规范，并进行必要的培训。9. 进入无菌室前需提交相关实验计划：包括使用细胞种类、数量；所需试剂种类，试剂是否有毒；培养液种类；实验时间等。不欢迎没有计划和计划不可行的人员进行漫无目的的测试。10. 每一个研究人员的培养细胞；细胞培养箱内的位置；培养液；消化液；消毒物品；消毒物品摆放位置等都固定化，并作好标记。禁止交叉乱用，乱放，造成可能的污染扩大，所有研究人员未经本人许可不得使用他人的物品和位置。11. 通用性的液体（如培养液、消化液、生理盐水、钙溶液）由管理人员统一配制，专人管理，便于进行质量控制和研究人员的计费。研究人员根据需要申领，并作好标记，做到专人专物专用，严禁未经他人许可乱用他人物品。培养液只有在用完后可再申领新瓶，防止浪费。12. 研究生实验用物品领取登记后自己保存管理。实验前泡酸、包装和消毒，实验后及时洗刷、干燥、归位。13. 无菌室应设有无菌操作间和缓冲间，无菌操作间洁净度应达到1000级，室内温度保持在20-24℃，湿度保持在45-60%。超净台洁净度应达到100级