



## 使用方法一：丝印法

- 一：反光粉直接加入到本公司的水性反光浆中，适当添加助剂增强牢度，调均匀即可印花、印刷。
- 二：反光粉直接加入到本公司的水性透明墨中，加2%的水性特效催化剂，调均匀即可印花、印刷。（此法效果较好）
- 三：反光粉直接加入到透明浆中，适当添加助剂增强牢度，调均匀即可印花、印刷。
- 一：反光粉直接加入到光油中，调均匀，适当添加助剂增强牢度，即可印花、印刷。（此法效果较好）
- 二：反光粉直接加入到油墨中，制成反光油墨，丝印或刷涂到织物或其他物品上。
- 三：先底涂印花浆---面涂反光浆---烘干固化

印刷时，印刷的胶层厚度要薄，以30微米-50微米为宜，以确保反光粉能半露在表面，产生反光效果。

可以根据用途，采用粗细不等的粒径，取得各种反光效果。（粒径不等，反光效果越好）

上述使用方法，操作简单方便，易于掌握。

## 使用方法二：喷涂法

- 1.先反光底漆喷涂打底，待反光底漆干燥后，再喷反光面漆。若对水泥面施工，建议喷两层反光底漆效果更佳。
- 2.建议使用w-71型喷枪（喷口 $\phi$  1.50毫米），底漆使用喷枪压力2.0kg/cm<sup>2</sup>左右，面漆喷枪压力3.0kg/cm<sup>2</sup>左右。
- 3.施工时喷枪和表面需要保持18cm,喷枪角度45°，喷漆膜层要均薄，获得效果佳。对不明底材，事先要小面积试用
- 4.不要在雨雾雪天等恶劣天气下施工，会影响牢度。

[注意]：

- 1.使用前要清洁施工表面，表面无油污，干燥。
- 2.施工前必须将反光底漆和反光面漆搅拌均匀；喷漆过程中要不停搅拌，以防止反光粉沉淀。

反光浆配制：根据用量多少，将反光粉称量后先用溶剂（环己酮）调成糊状，然后，加入到透明印花浆料中，调均匀使用。印刷时，印刷的胶层厚度要薄，以30微米~50微米为宜，以确保反光粉能半露在表面，产生反光效果。可以根据用途，采用粗细不等的粒径，取得各种反光效果。（粒径不等，反光效果越好）。添加量依反光亮度多少添加。

包装：净重25公斤/桶

以上技术参数，来自各个行业的实际应用总结，只供参考，不做任何法律依据。请每位用户在使用前，必须自行先试验打样，确认后方可批量生产，否则后果自负。

尼雅孚实业(上海)有限公司

汤红林13764361618

<http://www.niyafu.com.cn>

e-mail:[niyafush@yahoo.com.cn](mailto:niyafush@yahoo.com.cn)