

抗老化藕池防渗膜0.5mm

产品名称	抗老化藕池防渗膜0.5mm
公司名称	德州润业土工材料有限公司
价格	4.00/平方
规格参数	断裂强度:12 伸长率:515%
公司地址	德州市陵城区临齐街道办事处南环路东段北侧（注册地址）
联系电话	0534-8823019 13326267869

产品详情

铺设藕池防渗膜的具体施工方法：1、底部处理。按照面积规划，测定水平并拉线标示，用机械挖去底土20公分，先置于一边，然后夯实底部和四周池边。池边成斜面更经济。2、铺设藕池防渗膜。将膜平摊在底部，边部膜的高度与边墙高度一致，将边墙裹在里面。3、从没有堆土的一面继续取土20公分置于已经铺设的防渗膜面上，然后平底铺膜，就这样一直挖土填土到规划的位置。膜边重叠要求在10-15公分，由技术人员用焊接方式处理。4、在重叠部位进行焊接和缝合后，可在上边砌40-45公分过道墙，以方便行走和田间作业。也可采取装土袋铺设做墙体以减少成本开支。在此要注意在墙体上做流水口1-2个，宽度以10-20公分为宜，深度20公分。过道墙能起到格式化藕池，防止藕徒长浪费养分，达到多结藕结大藕的目的，并方便行走和管理。墙体可以抛光，顶面要做结实。5、边墙修建。用水泥板或砖斜铺砌墙，在宽的一边留进水口和出水口，在此要做好防渗处理。连体池铺设藕池防渗膜规模较大，施工和作业也会在一定程度上增加磨损，建议用质量好点的防渗膜，以达到长期使用的目的。连体池每亩净池需要约710平方防渗膜

单池建设中应如何铺设藕池防渗膜。藕池防渗膜铺设的好坏将直接影响种植户的经济效益，应当严格按照建池标准进行铺设，耐心细致，不可凑合。铺设前，应当准确计算膜的长宽和配套的建池大小，以免铺设过程中比例不合适。池底一定要压平，误差不可超过3厘米，要避免有物体留在池底以免硌破藕池防渗膜，造成经济损失。在铺设过程中应当一边铺一边压土，以防被封刮走，不可将膜拉的过紧，自然平摊好。

很多初涉浅水藕养殖的客户经常会遇到藕池防渗膜鼓出水面的情况，由于对这类情况的不了解，又不知如何处理，很容易因为处理不当对养殖户造成不必要的经济损失。为什么会出现藕池防渗膜鼓出水面这种情况呢？很大的原因是由于施工不当造成的，在前期进行施工时，如果对地面的处理不够平整，会导致藕池防渗膜和地面之间产生间隙，在进行注水时，由于谁的压力比较大，把空气压到一处，这些聚集起来的气体便会鼓起来露出水面。藕池防渗膜鼓出水面应当如何补救呢？如果鼓出水面的部分不影响使用，可以不进行处理，而如果影响了养殖，应当将池中的水进行排放，将鼓起的藕池防渗膜切一个口子，将气体放掉，修补好之后，填土压实后重新注水进行使用。如何避免藕池防渗膜鼓出水面的发生

？首先，在前期的施工时，应当将地面弄得平整，将地面压实，按照一定的方向铺设藕池防渗膜，每卷藕池防渗膜铺完应当立刻回填土压住。注水时应当注意避免水往中间汇集。对于种植户来说，选择优质的藕池防渗膜，并在施工时严格按照标准进行建设，一般的小问题便不会出现，切不可因为省事省工。