

上海高密度玻璃棉毡专业厂家

产品名称	上海高密度玻璃棉毡专业厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

上海高密度玻璃棉毡专业厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

给墙穿“保暖衣” 墙面保温施工要点

寒冷的冬天已经来到，一到这时候，许多人就感觉备受煎熬。因为家里即使采取了供暖措施，房间里依然不保暖。需知房子保暖性能的好坏主要取决于墙体、窗、房顶及地面的保温性。其中占据面积较大的

墙面，其保温性的好坏对房子是否保暖有着非常大的影响。下面一起来看看，冬季保暖，墙面应该如何装修吧!墙面保温关键在保温层 两种保温层介绍房子墙面保温性能是否良好，主要看墙体的保温层。房间墙体分为外墙和内墙。外墙是指建筑物的外部维护结构，内墙是指建筑物内部房间和房间之间的隔墙，目前建筑物的墙体保温都是针对外墙而言的。内墙因为考虑到相邻房间的温差不大，所以不需进行保温。而外墙墙体保温层有外保温层和内保温层两种，两种保温层的施工方法和保温效果有所差异。

1、 外墙外保温,外保温顾名思义是一种把保温层放置在主体墙材外面的保温做法，因其可以减轻冷桥的影响，同时保护主体墙材不受多大的温度变形应力，目前应用最广泛的保温做法，也是目前国家大力倡导的保温做法。

2、 外墙内保温,外墙内保温也是一种传统的保温方式，即将保温层放置在主体墙材里面的保温做法。内保温本身做法简单，造价较低，但是很在热桥的处理上容易出现问題，近年来由于外保温的飞速发展和国家的政策导向在我国的应用有所减少。但在我国的夏热冬冷和夏热冬暖地区，还是有很大的应用空间和潜力。

3、 外保温PK内保温,墙体保温层由房子建筑单位来打造的，一般不需住户自己来做。但是如果开发商建

的房子没有保温层或保温层没搞好，就需要住户自己想办法解决。因此，了解一些墙面保温层相关的知识总是好的。房子墙面一般有两种保温方式，来看看两种保温方式的对比。

目前的房屋建筑一般采用加外保温层的做法，但是如果一些老建筑由于年代久远，没有加保温层，可以请专业的建筑公司做外墙外保温层。加外保温层比较麻烦，需要提前和物业等各方面协调沟通好。而如果为了更加保暖，想加上内保温层也是可以的。由于内保温层施工较简单，可以自己或请装修公司施工。

玻璃棉导热系数及热量分析讲解

玻璃棉板热量的传递方式主要有三种，即热对流、热传导和热辐射。

(1)通过抽真空的方法尽量把存留在绝热空间里的气体清除掉，通过最大限度提高内部真空度来隔绝空气对流引起的热传递，从而使其导热系数大大降低，达到保温节能的目的。

(2)通过芯材自身的热阻隔来减少热传导所带来或带走的温度。

(3)铝箔本身可以反射热辐射。

玻璃棉板具有以下特点：

- 1、保温效果优异，保温效果相当于常规聚苯板的5倍，挤塑板的4倍，聚氨酯的2.8倍，山东大部分地区的建筑一般用1.5厘米厚就能达到65%的节能要求。
- 2、单位质量轻，上墙后每平方米的重量大约12公斤，仅为瓷砖上墙后的重量的1/4。施工后，不易脱落，安全性高。
- 3、把保温、装饰工程有机的结合起来，比传统的保温系统施工工序更简单。
- 4、施工方便，可以像瓷砖一样直接粘贴，大大缩短了工期、节约了成本。
- 5、保温材料为无机保温材料，防火不燃，而现有常规保温材料均可燃烧。
- 6、无毒、绿色环保，使用寿命长。

上海高密度玻璃棉毡专业厂家