

# 防火A级岩棉板

产品名称	防火A级岩棉板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	100.00/立方
规格参数	品牌:沃步 型号:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

防火A级岩棉板

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

硬质岩棉板的优点有哪些?

硬质岩棉板是轻质不燃保温板的一种，它主要以玄武岩以及其他的天然矿石作为材料，经过高温的煅炼融化，从而变成了纤维物质，然后经过一系列的加工之后所制成的。这种棉板的制作过程决定了它的性能优于普通的保温板。那么，它到底有哪些优点?

既然硬质岩棉板是一种不燃保温板，那么顾名思义，它最基本优点就是有着强大的保温能力，而且具有不燃性。此外，这种棉板还具有防水、绝热、隔冷、防潮、性能稳定、寿命长、无污染等优点。

硬质岩棉板的保温能力强大，所以在各个领域中都得到了广泛的应用。并且，它的保温成本低，是省钱的必备。综上所述，我们发现这的确是很有优点、很受欢迎的材料。我们相信，随着社会的发展，这种新型材料会得到更加广泛的普及。

岩棉板在存放的时候的注意事项

岩棉板这些材料是保温材料，一定得注意不能受潮，淋湿等，所以应当注意以下几点：

- 1、注意防雨，防水，防潮。
- 2、温度超过一定的温度时，保温必须加适宜的外护。
- 3、当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不要大于3米，以防保温材料在有震动时向下滑动。
- 4、需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。

### [外墙岩棉板](#)的防水性怎么样

外墙岩棉板是岩棉保温材料中保温性能较好的一款保温材料，近期，很多朋友问我说岩棉板的防水方法有哪些?今天小编就带大家简单分析一下。

岩棉板具有以下防水办法。

- 1、岩棉板在由棉变成板状的同时计入大量防水剂、。
- 2、一道防水设防：具有专业防水层次的防水设备。
- 3、沥青防水卷材：用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青，外表撒布粉状、粒状或片状材料制成可弯曲的片状防水材料。
- 4、高聚物改性沥青防水卷材：以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层，纤维织物或纤维毡为胎体、粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可弯曲的片状防水材料。
- 5、外墙岩棉板：以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料，参加适当的化学助剂和填充料等，经不同工序加工而成可弯曲的片状防水材料，或把上述材料与合成纤维等复合构成两层或两层以上可弯曲的片状防水材料。

不同类型的[外墙岩棉板](#)的不同功效！

在建筑建设的过程当中选择材料是非常重要的一个环节，因为不同的材料发挥的作用也是千差万别的，所以我们在选择的时候就需要更加有针对性的去进行选择。现在很多建筑施工方喜欢选择外墙岩棉板去进行包围。这是一种新型的比较符合现在市场的一种复合材料。我们利用这样更加厚实的岩棉板能够更好的发挥特的作用，给整个需要进行建筑的设施带来不一样的感觉。

外墙岩棉板还分为很多类，我们在挑选的时候也可以根据不一样的需求去挑选不一样的性质。例如如果是在比较高温的条件下，我们就可以去考虑选择有防火特性的，这样的板子就能够保障室内的相对来说比较安全的，也就不会有太多的意外发生，所以我们可以选择具有防火防爆特性的。同时还有的岩棉板是具有保温性质的，这样就可以保持室内温度比较稳定。

### [外墙岩棉板](#)干挂怎么安装?

外墙岩棉板在使用前先要设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料，板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。

岩棉保温板铺设自上而下相互联接，玻璃棉板应按顺序铺设，当遇到门窗洞口时，应符合相关图集要求。防火不燃玻棉铺贴完毕后检查岩棉保温板的锚固点、平整度及相连板块之间粘接质量，合格后方可进行干挂石材工作。

外墙岩棉板面锚固及表面处理锚固：在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用 8X120mm的锚固螺进行锚固，采用电锤在外墙钻孔，孔径为10mm;孔深为120-130mm(含保温板厚度)，将塑料膨胀螺栓安装并坚固，使玻璃棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于玻璃棉板表面1~2mm。锚固点的布置方式：在玻璃棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。

锚栓件的安装纵向间距300mm，横向间距400mm，梅花形布置，基层墙体转角处加密至间距200mm，并满足设计及相关标准的要求。

还有很重要的一点系统防水及特殊部位的处理

当遇到窗门洞口时，板材长度、宽度按墙体部位现场确定玻棉板的长宽。

岩棉保温板的防水防潮也非常重要：每块玻棉板用塑料袋小包装，安装前检查塑料袋是否有破损，如有破损附加好的小塑料袋;在玻棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前，用塑料布苫盖好，防止下雨渗漏于玻棉板内侧;玻棉板转角处裸漏玻棉板的部位，使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固;石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。

## 建筑行业离不开的岩棉板

建筑行业当中大多数都会利用到一些物品，像一些防火的物品，还有一些保温的材料，所以在选择购买的过程当中，我们应该要特别的谨慎，这个关系到我们的人身安全。在建筑行业当中离不开的就是岩棉板，他可以起到了保护的作用也起到了保温的作用只是我们在选择的过程当中，也应该登陆相关的正规官方网站了解更加详细的信息和资料之后再购买，这样的话才可以有利于我们更好的进行选择才是最好的。

岩棉板，对于我们来说并不了解，但是我们在选择的时候也是可以咨询一下相关的一些业内人士深入的了解更加详细的资料之后我们再进行购买，不要盲目的进行选择，这样的话才可以让我们买一个质量好，然后价格比较优惠的，使用起来才会特别的，安全可靠。市面上有很多的厂家，他们在生产这款产品的时候也是经过一些严格的把关对于我们消费者来说，不要盲目的进行选择，也不要因为贪图便宜购买，质量差的那样我们盖起房子来，它的保温效果就会特别的差。