

合成树脂瓦片仿古瓦屋顶塑料瓦加厚屋面农村别墅隔热防雨石棉瓦

产品名称	合成树脂瓦片仿古瓦屋顶塑料瓦加厚屋面农村别墅隔热防雨石棉瓦
公司名称	武侯区鼎汇建材经营部
价格	28.00/米
规格参数	品牌:鼎汇 型号:880mm 产地:四川
公司地址	成都市武侯区玉林北街1号1栋1单元4楼411号
联系电话	18180495130

产品详情

平改坡使用树脂瓦

平改坡工程中树脂瓦坡屋面的施工工序

一、准备工作

清理屋面垃圾，注意不要破坏房屋原有的防水层。
进场后应进行屋面勘察，复核图纸尺寸，以保证结构牢固安全。

二、绑扎钢筋、支模、植筋、预埋件安装：

(1) 按图纸要求规格、尺寸进行施工。

(2) 钢筋绑扎要求：主筋绑扎搭结应错开，同截面搭结不应大于50%，保证搭结长度。箍筋注意加密区域，注意主次梁的区分。

(3) 支模要求：注意模板的完好及支模的稳定性，防止跑模及漏浆导致的露筋现象。

每个封闭仓位应在低处预留出水孔，注意出水孔处梁底部不能露筋，可在半圆PVC管和梁底筋之间留置垫块。

(4) 植筋要求：植筋间距不大于1m，位置严格按图纸要求进行。植筋长度按图纸要求，注意长度应植入原屋面圈梁。钻孔后应清除孔内杂屑，植筋完毕后应用C25细石混凝土进行周边封堵，对于错开孔未植筋的必须进行封堵。

(5) 预埋件放置应准确定位，混凝土浇注过程中导致移位应及时调整。

三、混凝土工程：

浇筑前应进行配合比试验并有配合比报告，配合比应该挂牌，浇筑应一次完成。确需特殊原因需二次浇筑时，应在梁1/3处进行留置，二次浇筑时应凿毛后浇水湿润方可进行。严禁屋面及人工拌制混凝土。

在混凝土浇筑完毕后，需对成品进行养护，特别是夏季及屋面温度较高，应覆盖草袋进行浇水湿润养护。

树脂瓦平改坡屋架

四、钢屋架安装工艺流程

测量（标高、轴线）-----就位准备----钢柱临时固定并校正----钢柱固定----屋架梁就位临时固定---钢屋架吊装---支撑吊装---檩条安装---天沟安装---屋面瓦安装等。

注意事项：

钢屋架应先进行1：1放样后方可施工，各节点按图纸大样详图进行制作安装。焊接均需满焊，焊缝高度5mm。

钢件制作完毕后应进行防锈处理，安装完毕后应进行防锈找补。檩条连接应规范：连接处应位于跨中1/3处，且一跨只能有一个接头。接头用同型角钢，每边150mm搭结满焊。

钢屋架

五、屋面工程

平改坡使用树脂瓦，需在屋架钢梁上按间距365mm布置檩条，距离檐边和第二挡间距为330mm。所有檩条均采用“C”轻型钢做檩条，瓦与檩条固定的方法采用自攻螺丝连接，而檐口要采用水泥纤维板封堵。在钢屋架施工前，要根据合成树脂瓦的尺寸和规格设计坡屋面的角度，角度要确保屋面瓦的模数刚好是整数，这样铺出来的瓦才美观又节省材料。坡屋面的角度不能大于30度，但也不能过小。

在与屋脊平行的方向上直接附加防水层，搭接不应小于80mm，上钉顺水条、挂瓦条，施工时严格按不同材料的施工工艺进行作业，保证防水质量。依据坡屋顶“以导为主，以堵为辅”的防水排水原则，瓦屋面利用屋面防水盖料在上下左右的相互搭接，形成一个封闭严密的防水覆盖层，首先保障雨水、雪水有组织的排放。按照设计要求，原屋顶所有的透气、通风孔全部都不应超出坡屋面，在现场施工时，如果发现透气管过高有接近坡屋面的，把透气管截至600高。施工过程中如有破坏的屋面防水需用SBS防水卷材重新再做防水。