树脂瓦合成树脂瓦厂家屋顶瓦片装饰琉璃瓦别墅屋面瓦石棉瓦塑料瓦

产品名称	树脂瓦合成树脂瓦厂家屋顶瓦片装饰琉璃瓦别墅 屋面瓦石棉瓦塑料瓦
公司名称	武侯区鼎汇建材经营部
价格	26.00/米
规格参数	品牌:鼎汇 型号:880mm 产地:四川
公司地址	成都市武侯区玉林北街1号1栋1单元4楼411号
联系电话	18180495130

产品详情

您好,欢迎您进入鼎汇建筑材料有限公司,我们专门生产 ASA合成树脂瓦、秸秆瓦、聚酯纤维瓦、柔性饰面砖等多种新型环保建筑材料。公司成立于2014年12月,实力雄厚,在市场营销、品质保证、售后服务等方面取得了令人瞩目的成绩。互联网时代鼎汇屋面瓦以网络直销方式,让客服直接接触工厂,省去数级中间商环节,直接让利于您。当您采购鼎汇建材遇到一些技术难题我们将尽全力提供解决方案和安装指导建议。我们有阿里巴巴的诚信企业,并且出厂的产品具备材料检测报告,我们将对鼎汇屋面瓦系列作出质量保障,让您购买无后顾之忧。

鼎汇屋面瓦系列拥有7条生产线,24小时不间断生产,确保准时为你发货。

"???????????????"???????

树脂瓦骨架用料:

可选用方管钢 $(60 \times 40 \times 3mm)$ 、C型钢 $(100 \times 50 \times 20 \times 3mm)$ 或防腐木方 $(60 \times 40mm)$,做防腐处理,以防止生锈延长使用寿命。钢筋混凝土屋面也一样可以安装树脂瓦,详情见:混凝土水泥屋面安装合成树脂瓦的方法

树脂瓦屋面骨架搭建

安装树脂瓦龙骨的方法:

钢顺水条-25X5,中距600-660,固定用 3.5长水泥钉@600

挂瓦条:上面挂瓦条位置距屋脊线180mm,便于安装正脊瓦;下面挂瓦条位置距屋檐口50-70mm。顺水条与挂瓦条均应做防锈处理。需注意的是,采用不同檩条需搭配不同螺钉,如钢檩条使用自攻螺钉或不锈钢角钉,木檩条则使用自攻螺丝。

树脂瓦屋面骨架

安装檩条的步骤:

整平:安装前对檩条支承进行检测和整平,对檩条逐根复查其平整度,安装的檩条间高差控制在±5mm 范围内。

弹线:檩条支承点应按设计要求的支承点位置固定,为此支承点应用线划出,经檩条安装定位,按檩条 布置图验收。

固定:按设计要求进行焊接或螺栓固定,固定前再次调整位置,偏差 ±5mm。

验收: 檩条安装后由项目技术责任人通知质量员或监理工程师验收, 确认合格且转入下道工序。