

上海金堂木质消防防火门销售口碑企业品质保证

产品名称	上海金堂木质消防防火门销售口碑企业品质保证
公司名称	上海金堂门业有限公司
价格	1.00/樘
规格参数	产品:宁波防火门 材质:木质 价格:490
公司地址	闵行区都市路388弄296号
联系电话	18964438692 13062616604

产品详情

我们的地址：闵行区都市路388弄296号电话：联系手机：13062616604 期待您的咨询

木质防火门制作要求：

一、木质防火门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用胶料粘接，并用咬楔加紧。

注：在潮湿地区，I级品应采用耐水的酚醛树脂胶，II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。

二、制作胶合板门（包括纤维板门）时，边框和横楞必须在同一平面上，面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔，以防受潮脱胶或起霉。

三、门的制作质量，应符合下列规定：

1. 表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印；
2. 框、扇的线型应符合设计要求。

割角、拼缝应严实平整；

3. 小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戽槎；
4. 门制作允许偏差，应符合表5的规定。

注：高、宽尺寸，框量内裁口，扇量外口。

四、当条件具备时，宜将门扇与框装配成套，装好全部小五金，然后成套安装。

在一般情况下，则应先安装门框，然后安装门扇。

五、木质防火门制成后，应立即刷一遍底油（干性油），防止受潮变形。

六、门小五金的安装，应符合下列规定：

- 1.小五金应安装齐全，位置适宜，固定可靠；
- 2.合页距门上、下端宜取立挺高度的 $1/10$ ，并避开上、下冒头，安装后应开关灵活；
- 3.小五金均应用木螺丝固定，不得用钉子代替。应先用锤打入 $1/3$ 深度，然后拧入，严禁打入全部深度。采用硬木时，应先钻 $2/3$ 深度的孔，孔径为木螺丝直径的 0.9 倍；
- 4.不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁；
- 5.门拉手应位于门高度中点以下，门拉手距地面以 $0.9—1.05\text{m}$ 为宜。