

阜阳外墙翻新 合肥鹏图建筑清洗 厂房外墙翻新

产品名称	阜阳外墙翻新 合肥鹏图建筑清洗 厂房外墙翻新
公司名称	安徽鹏图建筑劳务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市望江路与王下份路南200米
联系电话	15205605609

产品详情

外墙污染的事前翻新处理

一般来说，外墙的外墙均有相当之高度，一旦造成污染后再来清洗，施工极为不便。如果事前能做好翻新处理的话，完工后便没有污染上的问题，日常的清洗工作也只需用清水擦拭即可。

翻新外墙服务知识

翻新外墙施工前的翻新处理成本较低、施工较容易、比较经外墙翻新剂，翻新外墙这种革命性的突破改善了以往翻新处理费时费力的困扰，目前这种翻新外墙工法在国外已被广泛应用在外墙工程上。

外墙翻新的基本步骤

清理墙面：旧墙面在翻新前一定要做墙面基底处理，粉化严重的要全部铲除，铲除后抹上一层白水泥。对于过于光滑、刷过油漆的还要做打磨处理，把粘结不牢的表皮去掉，便于新涂料和墙体粘结。

涂刷底漆：墙面底漆的作用是抗碱防潮、封固基材、保护面漆，提高面漆的质感和遮盖力。对于老房翻新，墙面一定要做底漆，如果没有刷底漆就直接上面漆的话，时间一长墙面容易起泡、发霉，太阳照晒时间长了也容易变色。

大面积修补：已经上好面漆的墙面要修补会比较麻烦，容易产生色差，材料的使用时间不同，质量也难以保证，很难达到理想效果。所以墙面的修补好是整块墙面，或是尽可能地选择较大面积进行修补，阜阳外墙翻新，这样可以尽量避免产生色差，修补后的质量也更好。

防色差：墙面色差是修补墙面时需要尽量避免的。为此，旧房外墙翻新，应该注意按照油漆桶的说明配比、涂刷，好估算好用量。一次准备足够的量，这样能保证墙面颜色一致，也能避免用量不足重新调配出来的颜色有差异。

外墙翻新施工注意事项：

- 1.应尽量腾空住宅，给装修施工腾出操作场地，房屋外墙翻新公司，确实不能搬走的，能够和装修公司协商进行全封闭包装且摆放在不影响施工的位置。
- 2.拆改外立面的门窗时，厂房外墙翻新，必须要事先征得所在小区物业或房管部门的允许，是面临主要街道的住宅。
- 3.倘若因调整室内布局的需要拆改墙体或新开门窗洞口时，切记不要拆改承重墙体，由于承重墙体关系着住宅整体结构的安全。拆除普通墙体也要事先征得物业或房管部门的同意。
- 4.应了解住宅水电管线的铺设方向、位置与管径，并和家装公司沟通改造方案。有燃气系统改动要求的，应通过燃气部门进行改动。对有的住宅已经安装的智能系统与防范系统必须要事先联系专业厂家或物业，做好保护措施。
- 5.提前做好左邻右舍的告知工作，对有特殊需求的老人、小孩、孕妇、病人等要提前了解，并和其商量好施工时间。

阜阳外墙翻新-合肥鹏图建筑清洗-厂房外墙翻新由合肥鹏图建筑清洗有限公司提供。阜阳外墙翻新-合肥鹏图建筑清洗-厂房外墙翻新是合肥鹏图建筑清洗有限公司（www.hfptjzqx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。