

防水价格范围 九龙坡区防水 重庆果宛

产品名称	防水价格范围 九龙坡区防水 重庆果宛
公司名称	重庆果宛科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石小路195号2栋2-7
联系电话	13512350097

产品详情

房屋防水防漏方法防水

房屋防水防漏方法

1、传统方法

建筑体漏水，那就说明是防水层处理问题，防水层外表有坚硬的瓷砖，按照传统的方法就是把外面的瓷砖撬开，再挖开防水层，防水厂家，重新做新的防水层，再重新铺设瓷砖。其中人工费、材料费、所用的时间上消耗是非常大的。

2、现代方法

现代的防水补漏方法就是抛弃这个传统的观念，防水层漏，就在瓷砖外面做好防水防漏的工作，只要把外面的瓷砖表层做好了防水，防水效果也是一样的。

防水补漏施工方法：用刀去除瓷砖与瓷砖之间的防水水泥或者固胶，用烘干机把地面烘干等一天时间，再用和地板相同颜色的水泥填满沟壑(地面是白色的，就用白色水泥填，地板是黑色的，就用黑色水泥填，这样做是为了室内的美观。)再用一种特质的CPC防水剂慢慢注入水泥里面，过个1-2天，防水剂和水泥就会牢牢吸附在瓷砖上，有效行成了一道稳固的防水层了。

防水常见问题

防水常见问题

1、开发商做过防水还需要再做吗？

毛坯交房的开发商做的防水大部分采用的材料质量不会很好，而且还会因为水电改造装修施工进行破坏，所以有条件尽量要从新做防水的。

很好的防水施工步骤是先检查基层拉毛和防水层的粘接强度，确认没问题后在原有开发商做的拉毛基础上刷2道防水涂料或者混凝土找平干燥后刷2道防水涂料，这样做才能充分防止漏水和地基沉降带来对防水层的破坏。

2、防水涂刷高度是多少？

一般卫生间都是从地面开始测量墙面的防水高度。其中如果做了干湿分区的洗漱干区相对来说是比较干燥的，因此，此区域的墙面防水高度达到30cm或50CM就可以。而卫生间的淋浴区，其墙面的防水涂料至少在1.5m到1.8m的高度。如果有条件的尽量整个卫生间的防水高度都做到1.8米的高度，这样是为了防止部分卫生间与隔壁房间共用的墙的墙比较薄的情况下导致潮气渗透墙体内，后续引起墙体返潮有可能带来家具的腐蚀等问题。

3、厨房需要做防水吗？

厨房做防水也是重要而且必要的，厨房也是用水比较多的空间，地面上会经常性的有水，如果说不做防水，那么水就有可能通过墙体的缝隙流入墙体，导致渗漏。如果说您家的厨房没有地漏，又不太担心这个问题并且装修预算比较低也可以不做厨房的防水。

如果不是行家，自己还是不要弄比较好，以免降低房屋价值，遇房屋漏水怎么办，九龙坡区防水，找重庆果宛科技有限公司(优质商家)，放心！

家装防水施工三大注意事项

1、防水涂料要满涂，防水价格范围，无遗漏；与基层粘结牢固，防水好处，无气泡、无裂纹、无脱层，表面平整；卷起部位涂刷高度基本一致，厚度须满足产品规定的要求。

2、施工后应在说明书规定的时间内再进行检查和进行其它后续工程的施工。厕浴间、厨房、阳台、地下室、一楼住户所有房间的地面和墙面都要做防水层。厨房、阳台的地面和墙面、一楼住宅和所有墙面要做距离地面0.3米的防水层；厕浴间墙面通常要刷距离地面不低于1.8米的防水层，或满做至顶；地下室的地面和所有墙面都要做防水层。墙内水管凹槽也要做防水。

3、管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管要做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，并刷防水涂层。

如果不是行家，自己还是不要弄比较好，以免降低房屋价值，遇房屋漏水怎么办，找重庆果宛科技有限公司(优质商家)，放心！

防水价格范围-九龙坡区防水-重庆果宛(查看)由重庆果宛科技有限公司提供。重庆果宛科技有限公司(91gwwx.com)是一家专业从事“重庆房屋翻新,重庆房屋维修,重庆卫生间防水,重庆旧房翻新”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“果宛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使重庆果宛在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！