

# 大兴印刷 专业不干胶印刷 不干胶印刷

产品名称	大兴印刷 专业不干胶印刷 不干胶印刷
公司名称	东莞市大兴印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区金玉岭工业路2号
联系电话	13726462088

## 产品详情

在印刷进程中，呈现印迹变形的景象是和遍及的，依据以往的理论经历，现将印刷进程中惹起印迹变形的各类要素总结如下，供同业参考。

### 版材要素

当前印刷行业所用的PS版多以铝板为根底，附加必然量的锌，除了具有必然的抗拉性外，还具有必然的延展性。在必然前提下，不干胶印刷公司，新PS版的抗拉性较其延展性强，用新PS版制成的印版印刷，其延展性不分明。假如用再生PS版制成的印版，特殊是在印数较大的状况下，就能分明觉得到这种转变。跟着印数的添加，整张印版由中心沿着固定印版方位的两个偏向延展，且印版的印数越多转变越分明，印版上的笔迹显得比本来颇长，有时不得不在印版的反面加垫衬纸来维持印刷，需要时为确保质量必需将印版作废。

惹起该质量问题的首要缘由：PS版经由电解后，固然没有发作质的转变，但其外表的砂目分明较新PS版的砂目要粗，厚度、分量也削减很多。新PS版的厚度为0.3mm，电解后PS版的厚度有时还不到0.15mm，其抗拉强度天然就没有新PS版强，而延展性却较新PS版强。操作人员在装版时，由于绷紧时过于用力会直接拉裂印版边缘。新PS版的分量为每张0.5kg，而再生PS版大都达不到这个分量，有的甚至低于0.25kg，如许制成的印版抗拉性较差，有时整张印版能拉长5mm多，其延展性天然较PS版强。因为胶印机在任务时大都是高速运转，专业不干胶印刷，会使印版变形，印版上的印迹也就会随之变形。

### 不干胶印刷前，要对不干胶材料做哪些检测工作

在不干胶标签印刷过程中，为了避免由于不干胶材料自身问题引起印刷质量问题及故障，因此，在印刷前，我们需要对不干胶材料做详细的检测工作。那么，在不干胶标签印刷前，具体需要对不干胶材料做哪些检测工作呢？在不干胶标签印刷前，需要对不干胶材料做如下检测工作：

## 检查是否有毛边

要知道边缘光洁、平滑无损坏是保障不干胶标签印刷质量的基础，因此在印刷前一定要认真仔细检查，不干胶材料的边缘是否有毛边，不干胶印刷厂家，是否由于运输不当而产生了损坏现象，同时还要将不干胶材料卷下4-5圈，不干胶印刷，仔细检查其切割边缘。

彩页、宣传册、画册和单页都是用来展现公司现有状态的，彩页是彩色的宣传单，有双面的也有单面的，宣传广，力度大，成本低，经常在路边上能看到别人发的宣传单就是彩页；画册，顾名思义，就是装订成册子的图画，画册设计可以用流畅的线条、和谐的图片，或优美文字，组合成一本富有创意，又具有可读、可赏性的精美画册。方位立体展示企业或个人的风貌、理念，宣传产品、品牌形象。在画册制作、设计的过程中，我们会依据不同内容、不同的主题特征，进行优势整合，统筹规划，使画册在整体和谐中求创新。一本好的画册一定要有准确的市场定位，高水准的创意设计，从各角度展示画册载体的风采，画册可以大气磅礴，可以翔实细腻，可以缤纷多彩，可以朴实无华。的设计人员为将企业画册创作成为一种艺术享受和营销动力。企业画册 策划制作过程实质上是一个企业理念的提炼和实质的展现的过程，而非简单的图片文字的叠加。一本的企业画册应该是给人以艺术的感染、实力的展现、精神的呈现，而不是枯燥的文字和呆板的图片。

大兴印刷(图)-专业不干胶印刷-不干胶印刷由东莞市大兴印刷有限公司提供。东莞市大兴印刷有限公司( [www.dg-daxing.com/](http://www.dg-daxing.com/) ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大兴印刷——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市东城街道桑园社区金玉岭工业路2号，联系人：刘小姐。